Plaatsing van de Solarleicht Set

- 1. Plaats het onderstel van VALK Solar Systems volgens de instructies
- 2. Leg het zonnepaneel op het onderstel
- 3. Bevestig de omvormer aan het paneel met de bout en moer
- 4. Sluit de omvormer aan volgens de instructies die met de omvormer worden meegeleverd
- 5. Steek de stekker van de omvormer in het stopcontact en begin meteen met besparen!



- Plaats de Solarleicht Set altijd op een platte ondergrond!
- Leg voldoende ballast op de set.
 Houd hierbij de normen van VALK
 Solar Systems aan
- Hou voldoende afstand van de dakrand! Om een veilige situatie te creeren adviseren wij minimaal 50 centimeter!
- Let op dat je de stekker van de omvormer op de juiste manier aansluit. Zie bijgeleverde extra handleiding
- □ Sluit niet meer dan 3600 Watt aan op 1 lege groep!
- Hoe meer de Solarleicht naar het zuiden is gericht, hoe meer opbrengst!
- Houd rekening met schoorstenen, bomen of andere objecten die schaduw op het zonnepaneel kunnen werpen.
 Dan werkt het paneel minder goed.

Solarleicht Set Basic-1 Extension

Solar set with plug



HET PLAATSEN VAN DE SOLARLEICHT SET VALT ONDER UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!

ValkBox® 3 Montagehandleiding



Van der Valk Solar Systems Solar Mounting Systems

VAN DER VALK



Gelieve rekening te houden met:

- Dit is geen projectspecifieke handleiding.
- Deze handleiding is niet juridisch bindend.
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze installatiehandleiding.
- Zie datasheet 'kabelmanagement' voor kabel suggesties.
- Het systeem wordt in de middenzone van het dak geplaatst.

Inhoudsopgave

Disclaimer	Page -
Benodigde ballast	Page -
Montagehandleiding	Page 02
Montagehandleiding	Page 03

Inhoudsopgave ValkBox® 3

Van der Valk Solar Systems Solar Mounting Systems

VAN DER VALK

SOLAR SYSTEMS

Disclaimer

Deze installatiehandleiding dient als aanvulling op het projectrapport en toont u specifieke informatie over uw project, zoals een projecttekening en een ballastschema voor platte daken.

Het projectrapport is een resultaat van de rekentool, de ValkPVplanner. Deze online rekentool en/of de projectrapporten die deze tool genereert, zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat bepaalde informatie niet volledig correct is, aangezien de resultaten van elk projectrapport gebaseerd kunnen zijn op standaardwaarden, die altijd door u persoonlijk dienen te worden gecontroleerd. De instructies in dit projectrapport moeten te allen tijde in acht worden genomen. Alle toepasselijke normen en bijlagen zijn geïntegreerd binnen deze online rekentool.

Alle actuele bouwkundige, veiligheids- en bouwgerelateerde regels moeten in acht worden genomen. Op daken geïnstalleerde zonnepaneelmontagesystemen staan bloot aan wind en sneeuw. Het betreffende gebouw wordt door het PV-systeem blootgesteld aan een belasting. Er moet een ontwerpberekening worden gebruikt om te bepalen of het gebouw al dan niet bestand is tegen de extra belasting. Waar nodig moeten aanpassingen plaatsvinden.

Systemen voor platte daken moeten ofwel aan het dak worden bevestigd, ofwel moeten worden ondersteund door ballast, zodat het systeem niet omhoog kan komen of kan kantelen. De in het ValkPVplanner projectrapport gespecificeerde ballast is cruciaal om te garanderen dat het montagesysteem kan worden gebruikt. Systemen voor platte daken met een hoek groter dan 5 graden moeten op het dak worden bevestigd.

In de berekeningen van de online rekentool wordt geen rekening gehouden met obstakels in de omgeving, zoals hoge gebouwen, rotswanden en bergen. Beperkingen zijn tevens van toepassing op de positie van het systeem op een dak. De zonnepanelen moeten op een bepaalde afstand van de dakrand worden geïnstalleerd, zoals wordt weergegeven in dit projectrapport en in de installatiehandleiding.

De standaardgarantie voor schuine daken, platte daken en op de grond gemonteerde systemen bedraagt 10 jaar; deze periode kan onder bepaalde voorwaarden worden verlengd. Op de verleende garantie zijn de garantiebepalingen van toepassing, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van Van der Valk Solar Systems B.V. Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten; u vindt deze terug op onze website: www.valksolarsystems.nl.

Van der Valk Solar Systems B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte gevolgen van enige handeling (of verzuim) samenhangend met de verstrekte informatie, dan wel veronachtzaming van de instructies in het projectrapport en de installatiehandleiding en voor mogelijk incorrecte resultaten verkregen door het gebruik van deze online rekentool, die u ter beschikking werd gesteld.

Het ValkBox® 3 montagesysteem is een product van : Van der Valk Solar Systems BV, Inschrijving K.v.K. Haaglanden onder nummer 27355116. Internet: <u>www.valksolarsystems.nl</u>

Uitgavedatum: november 2017: Version: VALK-USER-NL-ValkBox® 3-Flat Roof

Van der Valk Solar Systems Solar Mounting Systems



VAN DER VALK

Benodigde ballast | Nederland

Algemeen

Het ValkBox 3 montagesysteem moet verzwaard worden door middel van tegels, die op de aangegeven ballast funderingen geplaatst moeten worden. In **drie stappen** kunt u eenvoudig de benodigde ballast berekenen;

- bepaal het windgebied op de windkaart
- kies het windgebied en gebouwhoogte in de tabel
- u kunt nu het aantal tegels/kg aflezer



Omgevingsfactoren Paneelmaat

Positie	
Terrein categorie	
Dakbedekking	
Tegelafmetingen*	
Platdak	

Lengte circa 1650 mm - Breedte max 1005 mm Hoogte 28-50 mm - Gewicht paneel circa 19 kg Middenzone dak Bebouwd Bitumen 30 x 30 x 4,5 cm á 9 kg Max. 5% helling

Gebouwhoogte/ Windgebied	0 - 5 meter		0 - 5 5 - 7 meter meter		7 - 9 meter		9 - 12 meter		12 m		
	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	
I (29,5 m/s)	18	81	18	81	18	96	36	100	36	111	kg
	2	9	2	9	2	11	4	11,5	nb**	nb**	tegels
II (27 m/c)	18	62	18	62	18	73	18	88	18	100	kg
II (27 III/S)	2	7	2	7	2	8,5	2	10	2	11,5	tegels
III (24 E m / c)	18	48	18	48	18	56	18	65	18	73	kg
<u> </u>	2	5,5	2	5,5	2	6,5	2	7,5	2	8,5	tegels

Note 1: Minimale extra ballast in G1 & G2 moet zijn 2x 1 tegel (2 x 9 kg).

Note 2: Het aantal benodigde tegels in G1 & G2 moet gelijkmatig worden verdeeld over de rubber tegeldragers.

Note 3: Er kunnen max. 20 (4 in G1 & 16 in G2) tegels worden geplaatst als extra ballast (180 kg).

Windkaart Nederland



* Indien u tegels met andere afmetingen en dus een ander gewicht gebruikt, dan dient u het aantal tegels aan te passen om tot het juiste gewicht te komen.

** Niet beschikbaar i.v.m. overschrijding maximaal aantal tegels.

Benodigde ballast | België

Algemeen

Het ValkBox 3 montagesysteem moet verzwaard worden door middel van tegels, die op de aangegeven ballast funderingen geplaatst moeten worden. In **drie stappen** kunt u eenvoudig de benodigde ballast berekenen;

- bepaal het windgebied op de windkaart
- kies het windgebied en gebouwhoogte in de tabel
- u kunt nu het aantal tegels/kg aflezer



Omgevingsfactoren

PaneelmaatLengte circa 1650 mm - Breedte max 1005 mm
Hoogte 28-50 mm - Gewicht paneel circa 19 kgPositieMiddenzone dakTerrein categorieDorpen, voorstedelijk terrein, blijvend bosDakbedekkingBitumenTegelafmetingen*30 x 30 x 4,5 cm á 9 kgPlatdakMax. 5% helling

Gebouwhoogte/ Windgebied	0 - 5 meter		5 m	- 7 eter	7 m	- 9 eter	9 - m	- 12 eter	12 m		
	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	
23 m/s	18	33	18	41	18	47	18	54	18	59	kg
	2	4	2	5	2	5,5	2	6	2	7	tegels
24 ma/a	18	37	18	46	18	52	18	60	18	66	kg
24 111/5	2	4,5	2	5,5	2	6	2	7	2	7,5	tegels
25 m/c	18	42	18	51	18	58	18	66	18	74	kg
25 111/5	2	5	2	6	2	6,5	2	7,5	2	8,5	tegels
26 m/c	18	46	18	56	18	64	18	74	18	83	kg
20 111/5	2	5,5	2	6,5	2	7,5	2	8,5	2	9,5	tegels

Note 1: Minimale extra ballast in G1 & G2 moet zijn 2x 1 tegel (2 x 9 kg).

Note 2: Het aantal benodigde tegels in G1 & G2 moet gelijkmatig worden verdeeld over de rubber tegeldragers.

Note 3: Er kunnen max. 20 (4 in G1 & 16 in G2) tegels worden geplaatst als extra ballast (180 kg).



Benodigde ballast | Duitsland

Algemeen

Het ValkBox 3 montagesysteem moet verzwaard worden door middel van tegels, die op de aangegeven ballast funderingen geplaatst moeten worden. In **drie stappen** kunt u eenvoudig de benodigde ballast berekenen;

- bepaal het windgebied op de windkaart
- kies het windgebied en gebouwhoogte in de tabel
- u kunt nu het aantal tegels/kg aflezer



Omgevingsfactoren

PaneelmaatLengte circa 1650 mm - Breedte max 1005 mm
Hoogte 28-50 mm - Gewicht paneel circa 19 kgPositieMiddenzone dakTerrein categorieStadHoogte boven zeeniveau350 m(Exclusief Noord Duitse Laagland)DakbedekkingBitumenTegelafmetingen*30 x 30 x 4,5 cm á 9 kgPlatdakMax. 5% helling

Gebouwhoogte/ Windgebied	0 - 5 meter		0 - 5 5 - 7 meter meter			7 m	- 9 eter	9 - m	- 12 eter	12 m	
	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	
1 (22,5 m/s)	18	34	18	34	18	34	18	34	18	34	kg
	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	tegels
2(2Em/a)	18	45	18	45	18	45	18	45	18	45	kg
2 (25 111/5)	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	tegels
2(27 Em/s)	18	58	18	58	18	58	18	58	18	58	kg
5 (27,5 111/5)	2	6,5	2	6,5	2	6,5	2	6,5	2	6,5	tegels
4 (20 m /a)	18	72	18	72	18	72	18	72	18	72	kg
4 (50 I II/S)	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	tegels

Note 1: Minimale extra ballast in G1 & G2 moet zijn 2x 1 tegel (2 x 9 kg).

Note 2: Het aantal benodigde tegels in G1 & G2 moet gelijkmatig worden verdeeld over de rubber tegeldragers.

Note 3: Er kunnen max. 20 (4 in G1 & 16 in G2) tegels worden geplaatst als extra ballast (180 kg).

Windkaart Duitsland



Benodigde ballast | Verenigd Koninkrijk

Algemeen

Het ValkBox 3 montagesysteem moet verzwaard worden door middel van tegels, die op de aangegeven ballast funderingen geplaatst moeten worden. In **drie stappen** kunt u eenvoudig de benodigde ballast berekenen;

- bepaal het windgebied op de windkaart
- kies het windgebied en gebouwhoogte in de tabel
- u kunt nu het aantal tegels/kg aflezer



Omgevingsfactoren

PaneelmaatLengte circa 165
Hoogte 28-50 mmPositieMiddenzone dakTerrein categorieBebouwdHoogte boven zeeniveau50 mAfstand tot kust5 kmAfstand tot stadsgrens5 kmDakbedekkingBitumenTegelafmetingen*30 x 30 x 4,5 cmPlatdakMax. 5% helling

Lengte circa 1650 mm - Breedte max 1005 mm Hoogte 28-50 mm - Gewicht paneel circa 19 kg Middenzone dak Bebouwd 50 m 5 km 5 km Bitumen 30 x 30 x 4,5 cm á 9 kg

Gebouwhoogte/ Windgebied	0 - 5 meter		5 - 7 meter		7 - 9 meter		9 - me	· 12 eter	12 me		
	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	
22 m/s	18	49	18	62	18	67	18	86	18	86	kg
	2	5,5	2	7	2	7,5	2	10	2	10	tegels
22 m /c	18	55	18	69	18	76	18	98	18	98	kg
25 111/5	2	6,5	2	8	2	8,5	2	11	2	11	tegels
24 m /a	18	61	18	78	18	86	36	97	36	97	kg
24 111/5	2	7	2	9	2	10	4	11	4	11	tegels
25 m/a	18	67	18	88	18	97	36	107	36	107	kg
25 m/s	2	7,5	2	10	2	11	4	12	4	12	tegels
26 m/a	18	75	18	99	18	108	36	119	36	119	kg
20 III/S	2	8,5	2	11	2	12	nb**	nb**	nb**	nb**	tegels

Note 1: Minimale extra ballast in G1 & G2 moet zijn 2x 1 tegel (2 x 9 kg).

Note 2: Het aantal benodigde tegels in G1 & G2 moet gelijkmatig worden verdeeld over de rubber tegeldragers.

Note 3: Er kunnen max. 20 (4 in G1 & 16 in G2) tegels worden geplaatst als extra ballast (180 kg).

Windkaart Verenigd Koninkrijk



* Indien u tegels met andere afmetingen en dus een ander gewicht gebruikt, dan dient u het aantal tegels aan te passen om tot het juiste gewicht te komen.

** Niet beschikbaar i.v.m. overschrijding maximaal aantal tegels.

Benodigde ballast | Ierland

Algemeen

Het ValkBox 3 montagesysteem moet verzwaard worden door middel van tegels, die op de aangegeven ballast funderingen geplaatst moeten worden. In **drie stappen** kunt u eenvoudig de benodigde ballast berekenen;

- bepaal het windgebied op de windkaart
- kies het windgebied en gebouwhoogte in de tabel
- u kunt nu het aantal tegels/kg aflezer



Omgevingsfactoren

Lengte circa 1650 mm - Breedte max 1005 mm Paneelmaat Hoogte 28-50 mm - Gewicht paneel circa 19 kg Positie Middenzone dak Bebouwd Terrein categorie Hoogte boven zeeniveau 50 m Afstand tot kust 5 km Afstand tot stadsgrens 5 km (Noord-Ierland: zie Verenigd Koninkrijk) Dakbedekking Bitumen Tegelafmetingen* 30 x 30 x 4,5 cm á 9 kg Platdak Max. 5% helling

Gebouwhoogte/ Windgebied	gte/ 0 - 5 meter		5 m	- 7 eter	7 m	- 9 eter	9 - me	- 12 eter	12 m		
	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	
25 m/s	18	67	18	88	18	97	36	107	36	107	kg
	2	7,5	2	10	2	11	4	12	4	12	tegels
26 m/a	18	75	18	99	18	108	36	119	36	119	kg
20 111/5	2	8,5	2	11	2	12	nb**	nb**	nb**	nb**	tegels
27 m /c	18	84	36	97	36	104	36	133	36	133	kg
27 111/5	2	9,5	4	11	4	12	nb**	nb**	nb**	nb**	tegels
28 m/a	18	94	36	105	36	114	36	148	36	148	kg
28 m/s	2	10,5	4	12	nb**	nb**	nb**	nb**	nb**	nb**	tegels

Note 1: Minimale extra ballast in G1 & G2 moet zijn 2x 1 tegel (2 x 9 kg).

Note 2: Het aantal benodigde tegels in G1 & G2 moet gelijkmatig worden verdeeld over de rubber tegeldragers.

Note 3: Er kunnen max. 20 (4 in G1 & 16 in G2) tegels worden geplaatst als extra ballast (180 kg).

Windkaart Ierland



* Indien u tegels met andere afmetingen en dus een ander gewicht gebruikt, dan dient u het aantal tegels aan te passen om tot het juiste gewicht te komen.

** Niet beschikbaar i.v.m. overschrijding maximaal aantal tegels.

Benodigde ballast | Noorwegen

Algemeen

Het ValkBox 3 montagesysteem moet verzwaard worden door middel van tegels, die op de aangegeven ballast funderingen geplaatst moeten worden. In **drie stappen** kunt u eenvoudig de benodigde ballast berekenen;

- bepaal het windgebied op de windkaart
- kies het windgebied en gebouwhoogte in de tabel
- u kunt nu het aantal tegels/kg aflezer



Omgevingsfactoren Paneelmaat

Hoogte Positie Midder Terrein categorie Bebouw Hoogte boven zeeniveau 175 m Dakbedekking Bitume Tegelafmetingen* 30 x 30 Platdak Max. 5

Lengte circa 1650 mm - Breedte max 1005 mm Hoogte 28-50 mm - Gewicht paneel circa 19 kg Middenzone dak Bebouwd 175 m Bitumen 30 x 30 x 4,5 cm á 9 kg Max. 5% helling

Gebouwhoogte/ Windgebied	noogte/ 0 - 5 nied meter		5 m	- 7 eter	7 m	- 9 eter	9 - m	- 12 eter	12 m		
	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	
22 m/s	18	40	18	40	18	40	18	40	18	40	kg
	2	4,5	2	4,5	2	4,5	2	4,5	2	4,5	tegels
25 m/a	18	56	18	56	18	56	18	56	18	56	kg
25 111/5	2	6,5	2	6,5	2	6,5	2	6,5	2	6,5	tegels
27 m/c	18	68	18	68	18	68	18	68	18	68	kg
27 111/5	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	tegels
20 m/a	18	84	18	84	18	84	18	84	18	84	kg
29 111/5	2	9,5	2	9,5	2	9,8	2	9,5	2	9,5	tegels
21 m/c	18	58	18	58	18	58	18	58	18	58	kg
<u>31 m/s</u>	2	6,5	2	6,5	2	6,5	2	6,5	2	6,5	tegels

Note 1: Minimale extra ballast in G1 & G2 moet zijn 2x 1 tegel (2 x 9 kg).

Note 2: Het aantal benodigde tegels in G1 & G2 moet gelijkmatig worden verdeeld over de rubber tegeldragers.

Note 3: Er kunnen max. 20 (4 in G1 & 16 in G2) tegels worden geplaatst als extra ballast (180 kg).

Noorwegen

Voor het bepalen van het windgebied zie volgende pagina.

Windgebied Noorwegen

vinagebied 1900rweg	en m/s		/		/				/		/
1	m/s	I	m/s		m/s		m/s		m/s		m/s
Provincie Østfold	22	Provincie Vestford	23	Kvitsøy	29	Provincie Møre og Romsda	30	Provincie Nord-Trøndelag	26	Provincie Troms	26
Except Municipalities:		Except Municipalities:		Karmøy	30	Except Municipalities:		Except Municipalities:	0.4	Except Municipalities:	
Halden	24	Hof	22	Utsira	30	Rindal	25	Lierne	24	Bardu	24
Moss	24	Lardal	22	Ølen Municipality isn't in	1 the	Surnadal	25	Meraker	25	Målselv	24
Rygge	24	Nøtterøy	24	Wind standard		Nesset	26	Røyrvik	25	Strofjord	24
Råde	24	Sandefjord	24			Norddal	26	Snåsa	25	Gáivuona/Kåfjord	25
Sarpsborg	24	Stokke	24	Provincie Hordaland	26	Stordal	26	Flatanger	29	Balsfjord	26
Våler	24	Tønsberg	24	Except Municipalities:		Stranda	26	Fosnes	29	Gratangen	26
Fredrikstad	26	Larvik	25	Etne	24	Sunndal	27	Leka	29	Ibestad	26
Hvaler	27	Tiøme	26	Etne near the Folgefonna	24	Giemnes	28	Leka on the mainland	29	Lavangen	26
invaler	27	I Joine	20	Granvin	24	Rauma	28	Nærøv	29	Ivngen	26
Provincie Akershus	22	Provincie Telemark	22	Kvam	24	Sykkylvon	28	Vikna	30	Salangen	20
Freent Municipality	~~	Event Municipalities	~~	Modolon	24	Tinguall	20	VINITA	50	Shiangen	20
Except Municipality.	0.4	Except Municipalities.	00	MOUAIEII	24	Valda	20	Provincio Nordland	20	Skalliallu	20
vestby	24	Bamble	23	Samnanger	24	Volda	28		29	Sørreisa	26
		Porsgrunn	23	UIVIK	24	Ørskog	28	Except Municipalities.	0.0	Dyrøy	27
Provincie Oslo	22	Fyresdal	24	Vaksdal	24	Ørsta	28	Belarn	26	Harstad	27
		Kragerø	24	Voss	24	Eide	29	Evenes	26	Lenvik	27
Provincie Hedmark	22	Tinn	24	Osterøy	25	Halsa	29	Fauske	26	Nordreisa	27
Except Municipalities:		Tokke	24	Radøy	27	Hareid	29	Grane	26	Tranøy	27
Alvdal	24	Vinje	24	Austevoll	28	Molde	29	Hattfjelldal	26	Tromsø	27
Folldal	24	Vinie near Rogaland/Hordaland	24	Austrheim	28	Skodie	29	Hemnes	26	Biarkøv	28
Folldal near Trøndelag	24			Bømlo	28	Sula	29	Rana	26	-J	20
	24	Provincie Aust-Agder	24	Fiell	28	Ålesund	29	Saltdal	26	Chieveren	20
Os near Trandelag	24	Except Municipalities:	21	Sund	28	Sandøy	21	Sørfold	26	Skjervøy	28
Tolgo	24	Arondol	26	awardan	20	Eroj Municipality icn't i	the	Ballangen	27	Karlsøy	29
Toiga	24	Arenual Grim etc. d	20		29	Fiel Municipality Isht in	i the	Tioldound	27	Berg	30
Tynset	24	GIIIIStad	26	reaje	50	Wina standara	1	Trafierd	27	Torsken	30
lynset kvikne	24	Lillesand	26		~ ~	Tustna Municipality isn t li	i trie	IJamarra	27		
Tynset near Trøndelag	24	Risør	26	Provincie Sogn og Fjordane	24	Wind standard		Hamarøy	28	Provincie Finnmark	29
		Tvedestrand	26	Except Municipalities:				Narvik	28	Except Municipalities:	
Provincie Oppland	22			Aurland	25	Provincie Sør-Trøndelag	25	Sortland	28	Kárájoga / Karasjok	24
Except Municipalities:		Provincie Vest-Agder	24	Eid	26	Except Municipalities:		Vefsn	28	Guovdageaidnu / Kautokeino	24
Vågå	23	Except Municipalities:		Fjaler	26	Malvik	26	Vefsn along the fjord	28	Deanu/Tana	27
Dovre	24	Flekkefjord	26	Førde	26	Oppdal	26	Vefsn Mosjøen	28	Porsanger	27
Dovre near Trøndelag	24	Flekkefjord near Rogaland	26	Førde near the Jostedalsbree	n 26	Rennebu	26	Vevelstad	28	Uniárgga / Nessehv	27
Lom	24	Kristiansand	26	Gaular	26	Trondheim	26	Alstahaug	30		20
Lom near Sogn og Fi	24	Ivnodal	26	Gloppen	26	Agdenes	27	Bindal	30	Alla	20
Vong	24	Sanana	26	Gloppen near the Ålfothreer	1	Rissa	27	Bodø	30	General	20
Vang noor Cogn og Fi	24	Enround	20	and lostedalsbreen	26	Spillfiord	27	Dønna	30	Gamvik	30
Valig fiear Sogn og FJ.	24	Lindoanoo	20	Horpindal	20	Hompo	27	Flaketad	30	Hasvik	30
Lesja	25	Lindesnes Maradal	20	Hollindai	20	Diver	20	Lorgy	20	Másøy	30
Lesja near Irøndelag/		Manual	28	Hynestau	20	Dugii	29	Leinfierd	20	Nordkapp	30
Møre og Romsdal	25			Høyanger	26	Osen	29	Leirijora	30	Vardø	30
Skjak	25	Provincie Rogaland	26	Lærdal	26	Roan	29	Lurøy	30		
Skjåk near Sogn og Fj./		Except Municipalities:		Naustdal	26	Afjord	29	Lurøy on the mainland	30	Provincie Svalbard	30
Møre og Romsdal	25	Hjelmeland	24	Askvoll	28	Frøya	30	Nesna	30		
		Sauda	24	Flora	28	Hitra	30	Sømna	30		
Provincie Buskerud	22	Suldal	24	Gulen	28	Ørland	30	Vega	30		
Except Municipalities:		Vindafjord	24	Bremanger	29			Vestvågøy	30		
Hemsedal	24	Eigersund	27	Bremanger near the Ålfotbree	n 29			Andøy	31		
Hemsedal near Soon og Fi	24	Sokndal	27	Solund	29			Moskenes	31		
Hol	24	Bokn	28	Selie	31			Røst	31		
1 1 1 1 1	∠ I	Haugesund	28	Vågsøv	31			Træna	31		
Hol near Hordeland /			20	vugovy	JI			Voere	01		
Hol near Hordeland /	24	Klopp	28						~ 1		
Hol near Hordeland / Sogn og Fjordane	24	Klepp	28					Valloy Skierstad Municipality ion't	3⊥ ntha		
Hol near Hordeland / Sogn og Fjordane Hurum	24 24	Klepp Randaberg	28 28					Skjerstad Municipality isn't i	n the		
Hol near Hordeland / Sogn og Fjordane Hurum Nore og Uvdal	24 24 24	Klepp Randaberg Rennesøy	28 28 28					væløy Skjerstad Municipality isn't i Wind standard	n the		
Hol near Hordeland / Sogn og Fjordane Hurum Nore og Uvdal Nore og Uvdal near Hordeland	24 24 24 24	Klepp Randaberg Rennesøy Sola	28 28 28 28					Skjerstad Municipality isn't i Wind standard	n the		
Hol near Hordeland / Sogn og Fjordane Hurum Nore og Uvdal Nore og Uvdal near Hordeland Ål	24 24 24 24 24 24	Klepp Randaberg Rennesøy Sola Time	28 28 28 28 28 28					Skjerstad Municipality isn't i Wind standard	n the		

Benodigde ballast | Zweden

Algemeen

Het ValkBox 3 montagesysteem moet verzwaard worden door middel van tegels, die op de aangegeven ballast funderingen geplaatst moeten worden. In **drie stappen** kunt u eenvoudig de benodigde ballast berekenen;

- bepaal het windgebied op de windkaart
- kies het windgebied en gebouwhoogte in de tabel
- u kunt nu het aantal tegels/kg aflezer



Omgevingsfactoren

Paneelmaat

Positie Terrein categorie Dakbedekking Tegelafmetingen*

Platdak

Lengte circa 1650 mm - Breedte max 1005 mm Hoogte 28-50 mm - Gewicht paneel circa 19 kg Middenzone dak Bebouwd Bitumen 30 x 30 x 4,5 cm á 9 kg Max. 5% helling

Gebouwhoogte/ Windgebied	bouwhoogte/ 0 - indgebied met		5 m	- 7 eter	7 m	- 9 eter	9 - me	· 12 eter	12 m		
	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	
22 m/s	18	9,5	18	10	18	17	18	24	18	29	kg
	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3,5	tegels
00 /	18	4	18	13	18	20	18	28	18	33	kg
23 m/s	2	2	2	2	2	2,5	2	3,5	2	4	tegels
24 m/s	18	6	18	15	18	24	18	32	18	37	kg
24 111/5	2	2	2	2	2	3	2	4	2	4,5	tegels
	18	7	18	18	18	27	18	36	18	42	kg
25 m/s	2	2	2	2	2	3	2	4	2	5	tegels
	18	9	18	21	18	30	18	40	18	47	kg
26 m/s	2	2	2	2,5	2	3,5	2	4,5	2	5,5	tegels

Note 1: Minimale extra ballast in G1 & G2 moet zijn 2x 1 tegel (2 x 9 kg).

Note 2: Het aantal benodigde tegels in G1 & G2 moet gelijkmatig worden verdeeld over de rubber tegeldragers.

Note 3: Er kunnen max. 20 (4 in G1 & 16 in G2) tegels worden geplaatst als extra ballast (180 kg).

Windkaart Zweden



Benodigde ballast | Finland

Algemeen

Het ValkBox 3 montagesysteem moet verzwaard worden door middel van tegels, die op de aangegeven ballast funderingen geplaatst moeten worden. In **drie stappen** kunt u eenvoudig de benodigde ballast berekenen;

- bepaal het windgebied op de windkaart
- kies het windgebied en gebouwhoogte in de tabel
- u kunt nu het aantal tegels/kg aflezer



Omgevingsfactoren

PaneelmaatLengte circa 1650 mm - Breedte max 1005 mm
Hoogte 28-50 mm - Gewicht paneel circa 19 kgPositieMiddenzone dakTerrein categorieDorpen, voorstedelijk terrein, blijvend bosDakbedekkingBitumenTegelafmetingen*30 x 30 x 4,5 cm á 9 kgPlatdakMax. 5% helling

Gebouwhoogte/ Windgebied	0 - 5 meter		5 - 7 meter		7 m	- 9 eter	9 - 12 meter		12 m	12 - 15 meter	
	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	
21 m/s	18	29	18	29	18	29	18	33	18	39	kg
	2	3,5	2	3,5	2	3,5	2	4	2	4,5	tegels
22 m/c	18	33	18	33	18	33	18	38	18	44	kg
ZZ III/S	2	4	2	4	2	4	2	4,5	2	5	tegels
26 m/s	18	52	18	52	18	52	18	59	18	71	kg
20 111/5	2	6	2	6	2	6	2	7	2	8	tegels

Note 1: Minimale extra ballast in G1 & G2 moet zijn 2x 1 tegel (2 x 9 kg).

Note 2: Het aantal benodigde tegels in G1 & G2 moet gelijkmatig worden verdeeld over de rubber tegeldragers.

Note 3: Er kunnen max. 20 (4 in G1 & 16 in G2) tegels worden geplaatst als extra ballast (180 kg).



Benodigde ballast | Polen

Algemeen

Het ValkBox 3 montagesysteem moet verzwaard worden door middel van tegels, die op de aangegeven ballast funderingen geplaatst moeten worden. In **drie stappen** kunt u eenvoudig de benodigde ballast berekenen;

- bepaal het windgebied op de windkaart
- kies het windgebied en gebouwhoogte in de tabel
- u kunt nu het aantal tegels/kg aflezer



Omgevingsfactoren

PaneelmaatLengte
HoogtePositieMidderTerrein categorieBebourHoogte boven zeeniveau250 mDakbedekkingBitumeTegelafmetingen*30 x 30PlatdakMax. 55

Lengte circa 1650 mm - Breedte max 1005 mm Hoogte 28-50 mm - Gewicht paneel circa 19 kg Middenzone dak Bebouwd 250 m Bitumen 30 x 30 x 4,5 cm á 9 kg Max. 5% helling

Gebouwhoogte/ Windgebied	0 m	- 5 eter	5 m	- 7 eter	7 m	- 9 eter	9 - 12 meter		12 - 15 meter		
	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2	
1	18	44	18	49	18	53	18	58	18	63	kg
	2	5	2	5,5	2	6	2	6,5	2	7	tegels
0	18	67	18	75	18	83	18	93	18	101	kg
2	2	7,5	2	8,5	2	9,5	2	10,5	2	11,5	tegels
2	18	44	18	49	18	53	18	58	18	63	kg
3	2	5	2	5,5	2	6	2	6,5	2	7	tegels

Note 1: Minimale extra ballast in G1 & G2 moet zijn 2x 1 tegel (2 x 9 kg).

Note 2: Het aantal benodigde tegels in G1 & G2 moet gelijkmatig worden verdeeld over de rubber tegeldragers.

Note 3: Er kunnen max. 20 (4 in G1 & 16 in G2) tegels worden geplaatst als extra ballast (180 kg).

Windkaart Polen





VAN DER VALK









Quick Installation Guide

Important safety information EU Declaration Of Conformity





Read this first

This manual contains important instructions for use during the installation and maintenance of the Microinverters.

Product labels

The following symbols appear on the product label and are described here:



Safety and advisory symbols

To reduce the risk of electric shock and to ensure the safe installation and operation of the Microinverters System, the following safety symbols appear throughout this document to indicate dangerous conditions and important safety instructions.

- DANGER: This indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. A
- WARNING: This indicates a situation where failure to follow instructions may be a safety hazard or cause equipment malfunction. Use extreme caution and follow instructions carefully
- WARNING: This indicates a situation where failure to follow instructions may result in burn injury. A

safety instruction

General safety

DANGER: Risk of electricshock. Risk of fire. A

1. Only use electrical system components approved for wet locations.

2.Only competent personnel should install, troubleshoot, or replace microinverters or Cable and accessories. 3.Ensure that all AC and DC wiring is correct and that none of the AC or DC cables are pinched, shorted, or damaged. Ensure that all AC junction boxes are properly closed.

DANGER: Risk of electric shock. A

1.Do not use equipment in a manner not specified by the manufacturer. Doing so may cause death or injury to persons or damage to equipment. 2.Be aware that installation of this equipment includes the risk of electric shock 3. Always de-energize the AC circuit before servicing. Never disconnect the DC or AC connectors under load.

WARNINGS:

> 1.Before installing or using the microinverter, read all instructions and cautionary markings in the technical description, on the equipment, and on the photovoltaic (PV) equipment.

2.Do not connect microinverters to the grid or energize the AC circuit(s) until you have completed all the installation procedures and have received approval from the electrical network operator.

3.When the PV array is exposed to light, DC voltage is supplied to the power conversion equipment (PCE).

NOTE:

1.To ensure optimal reliability and to meet warranty requirements, install the equipment according to the instructions in this manual.

2. The AC and DC connectors on the cabling are rated as a disconnect only when used with an microinverter. 3. Protection against lightning and resulting voltage surges must be in accordance with local electrical codes and standards. 4.Perform all electrical installations in accordance with all applicable local electrical codes and standards.

Microinverter safety

WARNING: Risk of skin burn. A

1. The chassis of the microinverter is the heat sink.

DANGER: Risk of electric shock. Risk of fire. 5

1. Only competent personnel may connect the microinverter to the electricity grid. 2.Do not attempt to repair the microinverter; it contains no user-serviceable parts.

WARNING: Risk of equipment damage.

1.Install the microinverter under the PV module to avoid direct exposure to rain, UV, and other harmful weather events. Always install the microinverter bracket side up. Do not mount the microinverter upside down. Do not expose the AC or DC connectors (on the Cable, PV module, or microinverter) to rain or condensation before the connectors are mated.

2. The maximum open circuit voltage of the PV module must not exceed the specified maximum input DC voltage of the microinverter.

WARNING: Risk of equipment damage.

1.You must match the DC operating voltage range of the PV module with the allowable input voltage range of the microinverter. 2.The microinverter is not protected from damage due to moisture trapped in cabling systems. Never mate microinverters to cables that have been left disconnected and exposed to wet conditions. This voids the warranty.

WARNING: Risk of equipment damage

1. The microinverter functions only with a standard, compatible PV module with appropriate fill-factor, voltage, and current ratings. Unsupported devices include smart PV mo-dules, fuel cells, wind or water turbines, DC generators, and so on. These devices do not behave like standard PV modules, so operation and compliance are not guaranteed. These devices may also damage the microinverter by exceeding its electrical rating, making the system potentially unsafe.

NOTES

1. The microinverter has field-adjustable voltage and frequency trip points that may need to be set, depending upon local requirements. Only a competent authorized installer with the permission and following requirements of the local electrical authorities should make adjustments.

EZ1 system installation



EZ1 series microinverters have 2 input channels with independent MPPT and high input current and output power to adapt to today's larger power module (EZ1-SPE microinverters have 1 input channel). Users could directly connect to EZ1 with their cell phones through Bluetooth and get the real-time data of the solar systems. Besides direct connection, EZ1 could also connect to a router through Wi-Fi and send data to cloud servers for remote monitoring. Through a power cord provided by APsystems, EZ1 could be plugged into a socket and start output

energy, truly easy and convenient grid connection.

NOTE:

1. If the wireless signal in the area where the microinverter is weak, it is necessary to add a Wi-Fi signal booster at a suitable place between the router and the microinverter.

 The EXI series product is only suitable for the following DIY application scenarios, such as balcony, garden, garage, and carport. The EXI series is not suitable for the rooftop system application scenario.
 The EasyPower App supports monitoring of 4 products from the DTI series. The EasyPower App supports monitoring of 4 products from the EZ1 series

4. If the microinverter is connected to grid by plug, please comply with the local regulation about the power limit. In Germany, the maximum power for plug-in PV systems is 800W, otherwise a professional electrician or installer is needed.

Step 1: Verify that grid voltage matches microinverter rating

Do NOT carry the microinverter by the AC cable. This may cause the AC cable to partially or fully disconnect from the unit, resulting in no or poor operation.

Step 2: Install the microinverters in proper position

The Microinverter EZ1 can be installed on the balcony wall or fixed to the railing using cable ties. Select an appropriate installation method based on your actual scenario to ensure that the EZ1 is securely installed.

NOTE:

1. Install the microinverters in proper position to avoid direct exposure to rain, UV or other harmful weather events.

2. Customer using fixing bolts or cable ties, please prepare them by yourself.

Step 3: Connect APsystems microinverters to the PV modules



When plugging in the DC cables, the microinverter should immediately blink green ten times. This will happen as soon as the DC cables are plugged in and will show that the microinverter is functioning correctly. This entire check function will start and end within 10 seconds of plugging in the unit, so pay careful attention to these lights when connecting the DC cables.

NOTE:

1. Each PV panel must be carefully connected to the same channel.

Make sure to not split positive and negative DC cables into two different input channels: microinverter will become damaged and warranty will not apply. 2. Please ensure each DC cable's length within 3 meters.

Step 4: Connect the APsystems microinverter to power cord

Insert the microinverter AC connector into the power cord connector.

NOTE: When inserting, make sure to align the connector with its limit position, otherwise it may pose a personal safety risk. After aligning the limit position, insert the connector all the way in, and then tighten the connector's connection thread on the inverter side clockwise until there are no gaps.



Step 5: Insert the power cord Into the socket

NOTE: If the microinverter is connected to grid by plug, please comply with the local regulation about the power limit.



0

2



Or

Install APP

- Go to App Store
- Search "AP EasyPower
- Download and install
- NOTE: iOS: 10.0 and up



Go to Google Play Store Search "AP EasyPower' Download and install NOTE: Android: 7.0 and up



Please scan this QR code to have access to our APPs.

Connect the EZ1

AP EasyPower offers two modes "Direct Connect Mode" and "Remote Mode" to monitor the device. Direct Connect Mode: APP connects to Bluetooth of the device, so that users can realize local monitoring and control of the device.

Remote Mode: Login account, users can realize remote monitoring and control of the device.

NOTE:

1.In the absence of Wi-Fi, users can monitor and control the device in direct connection mode. 2.You are able to link up to 4 devices to your account, just repeat the linking device operations until linking all your devices. (Please respect the local regulations for the plug-in PV systems. In Germany, the maximum power for plug-in PV systems is 800W.)





Monitor & Control

On this page, user can visualize:

- Live Data: The real-time data of the device in current round, including the power, energy, running time, working status and the cloud status.
- Working status Normal: The device is working normally. Alarm: The device has alarms and you need to check it.
- Cloud status
- Online: The device is connecting the cloud service through the internet. Offline: The device is not connecting the cloud service through the internet, maybe the device is not connected the Wi-Fi or the router is down.

- Benefits Overview: The lifetime energy produced by the device and the equivalent CO2 reduction. By pressing "alarm icon" to check the alarm information if the device status is alarm. By pressing "setting icon" to set the device. The setting page is shown below.

NOTE: For Connection and monitoring operation mode, please refer to the AP EasyPower User Manual.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

(No 20240110)

We, ALTENERGY POWER SYSTEM INC.

Of

Building 2, No. 522, Yatai Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang 314050, China declare under our sole responsibility that the product

Product Description: Grid-tied Microinverter Model No.: EZ1-M, EZ1-S, EZ1-H, EZ1-SPE

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011
Health	EN IEC 62311:2020; EN 62232:2017
EMC	EN 55011:2016/A2:2021; EN 62920:2017/A1:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021; EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
Radio	EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

We hereby declare that the above named product is in conformity with to all the essential requirements of Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED).

Title: Director Address: Jiaxing, China Date: 2024/01/15

Wi-Fi Frequency Range: 2412MHz - 2472MHz Wi-Fi Maximum Power (EIRP): 19.86dBm Bluetooth Frequency Range: 2402MHz - 2480MHz Bluetooth Maximum Power (EIRP): 18.18dBm Importer: Altenergy Power System Europe B.V Address: Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, The Netherlands Email: info.emea@apsystems.com Manufacturer: Altenergy Power System Inc. Address: Building 2, No.522, Yatai Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang 314050, China 3 EN

Lesen Sie dies zuerst

Diese Anleitung enthält wichtige Anweisungen für die Installation und Wartung der Microinverter.

Produktaufkleber

Die folgenden Symbole erscheinen auf dem Produktetikett und werden hier beschrieben:

- WARNUNG: Heiße Oberfläche A Â
- GEFAHR: Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen GEFAHR: Stromschlaggefahr
- Beachten Sie das Handbuch

Sicherheits- und Beratungssymbole

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu reduzieren und die sichere Installation und den Betrieb des Serie Microinverters Systems zu gewährleisten, erscheinen die folgenden Sicherheitssymbole in diesem Dokument, um gefährliche Bedingungen und wichtige Sicherheitsanweisungen anzuzeigen

- A GEFAHR:Dies weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.
- WARNUNG: Dies weist auf eine gerannene Situation hin, in der Hentbefolgen von Anweisungen ein Sicherheitsrisiko darstellen oder zu einer Fehlfunktion der Ausrüstung führen kann. Verwenden Sie äußerste Vorsicht und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.
- A WARNUNG:Dies weist auf eine Situation hin, in der das Nichtbefolgen von Anweisungen zu Verbrennungsverletzungen führen kann.

Sicherheitsanweisung

Allgemeine Sicherheit

GEFAHR: Risiko eines elektrischen Schlags. Brandgefahr

Verwenden Sie nur für feuchte Umgebungen zugelassene elektrische Systemkomponenten.
 Nur sachkundiges Personal sollte Mikrowechselrichter oder Kabel und Zubehör installieren, Probleme beheben oder austauschen.

3.Stellen Sie sicher, dass alle AC- und DC-Verkabelungen korrekt sind und dass keine der AC- oder DC-Kabel eingeklemmt, kurzgeschlossen oder beschädigt sind. Stellen Sie sicher, dass alle AC-Verteilerdosen ordnungsgemäß geschlossen sind.

GEFAHR: Risiko eines elektrischen Schocks.

1. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Art und Weise, die nicht vom Hersteller vorgeschrieben ist. Andernfalls können Personen verletzt oder getötet werden oder es kann zu Schäden an Geräten kommen.

Beachten Sie, dass die Installation dieses Geräts das Risiko eines elektrischen Schocks birgt.

3.Schalten Sie immer den Wechselstrom-Stromkreis ab, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Trennen Sie niemals die Gleichstrom- oder Wechselstromstecker unter Last.

WARNUNGEN:

1.Vor der Installation oder Verwendung des Mikrowechselrichters lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in der technischen Beschreibung, auf dem Gerät und auf der Photovoltaik-(PV)-Ausrüstung. 2.Schließen Sie die Mikrowechselrichter nicht an das Netz an oder schalten Sie den Wechselstromkreis nicht ein, bis Sie alle Installationsverfahren abgeschlossen haben und

die Genehmigung des Elektrizitätsnetzbetreibers erhalten haben. 3.Wenn das PV-Array dem Licht ausgesetzt ist, wird Gleichspannung an das Leistungsumwandlungsgerät (PCE) geliefert.

HINWEISE:

1.Um eine optimale Zuverlässigkeit sicherzustellen und die Garantieanforderungen zu erfüllen, installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch. 2.Die AC- und DC-Steckverbinder an der Verkabelung sind nur als Trennvorrichtung bewertet, wenn sie mit einem Mikrowechselrichter verwendet werden. 3.Der Schutz vor Blitzeinschlägen und daraus resultierenden Spannungsspitzen muss den örtlichen elektrischen Vorschriften und Standards entsprechen.

4. Führen Sie alle elektrischen Installationen gemäß allen geltenden örtlichen elektrischen Vorschriften und Standards durch.

Sicherheit des Mikro-Wechselrichters

WARNUNG: Risiko von Hautverbrennungen.

1.Das Gehäuse des Mikro-Wechselrichters dient als Kühlkörper.

- A GEFAHR: Risiko eines elektrischen Schocks. Brandgefahr.
 - 1.Nur qualifiziertes Personal darf den Mikro-Wechselrichter mit dem Stromnetz verbinden.
 - 2. Versuchen Sie nicht, den Mikro-Wechselrichter zu reparieren; er enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- WARNUNG: Risiko von Geräteschäden.

1.Installieren Sie den Mikro-Wechselrichter unter dem PV-Modul, um direkte Einwirkung von Regen, UV-Strahlung und anderen schädlichen Wetterereignissen zu vermeiden. Installieren Sie den Mikro-Wechselrichter immer mit der Halterungsseite nach oben. Montieren Sie den Mikro-Wechselrichter nicht verkehrt herum. Setzen Sie die AC-oderDC-Steckverbinder(amKabel,PV-ModuloderMikro-Wechselrichter)keinem Regen oder Kondensation aus, bevor die Steckverbinder verbunden sind. 2. Die maximale Leerlaufspannung des PV-Moduls darf die angegebene maximale Eingangsgleichspannung des Mikro-Wechselrichters nicht überschreiten.

WARNUNG: Risiko von Geräteschäden.

1.Sie müssen den Gleichspannungsbereich des PV-Moduls mit dem zulässigen Eingangsspannungsbereich des Mikro-Wechselrichters abstimmen. 2.Der Mikro-Wechselrichter ist nicht vor Schäden durch Feuchtigkeit geschützt, die in Kabelsystemen eingeschlossen ist. Verbinden Sie niemals Mikro-Wechselrichter mit Kabeln, die nicht angeschlossen und feuchten Bedingungen ausgesetzt wurden. Dies führt zum Verlust der Garantie.

WARNUNG: Risiko von Geräteschäden

Der Mikro-Wechselrichter funktioniert nur mit einem standardmäßigen, kompatiblen PV-Modul mit geeigneten Füllfaktor-, Spannungs- und Strombewertungen. Nicht unterstützte Geräte umfassen intelligente PV-Module, Brennstoffzellen, Wind- oder Wasserturbinen, Gleichstromgeneratoren, Diese Geräte verhalten sich nicht wie Stan-dard-PV-Module, daher sind Betrieb und Konformität nicht garantiert. Diese Geräte können auch den Mikro-Wechselrichter beschädigen, indem sie seine elektrische Bewertung überschreiten, was das System potenziell unsicher macht.

Hinweise:

Der Mikro-Wechselrichter verfügt über vor Ort einstellbare Spannungs- und Frequenzauslösepunkte, die je nach lokalen Anforderungen eingestellt werden müssen. Nur ein kompetenter autorisierter Installateur mit der Erlaubnis und unter Einhaltung der Anforderungen der örtlichen elektrischen Behörden sollte Anpassungen vornehmen.

Der Mikrowechselrichter der EZI-Serie von der APsystems wird in Balkon- und Heimwerkeranlagen eingesetzt, die aus den folgenden Schlüsselelementen bestehen: PV modules; Netzkabel; Mikrowechselrichter der EZ1-Serie; Router; Mobiltelefon.

Die Mikrowechselrichter der EZI-Serie verfügen über 2 Eingangskanäle mit unabhängigem MPPT und hohem Eingangsstrom sowie hoher Ausgangsleistung, um sich an die heutigen Hochleistungsmodule anzupassen (Die Mikrowechselrichter der EZI-SPE verfügen über 1 Eingangskanäle). Die Benutzer können sich mit ihren Handys über Bluetooth direkt über WiFi mit dem EZ1 verbinden und die Echtzeitdaten der Solaranlagen abrufen. Neben der direkten Verbindung kann sich der EZ1 auch über Wi-Fi mit einem Router verbinden und Daten zur Fernüberwachung an Cloud-Server senden. Anhand eines von APsystems bereitgestellten netzkabel kann der EZ1 an einer Steckdose angeschlossen

werden und mit der Stromausgabe beginnen - ein wirklich einfacher und bequemer Netzanschluss.

HINWEIS:

 Wenn das Funksignal in der Umgebung des Mikroinverters schwach ist, ist es notwendig, an einem geeigneten Ort zwischen dem Router und dem Mikroinverter einen Wi-Fi-Signalverstärker hinzuzufügen.
 Das Produkt der EZI-Serie eignet sich nur für die folgenden DIY-Anwendungsszenarien, wie Balkon, Garten, Garage und Carport. Die EZI-Serie ist nicht für das Anwendungsszenario des Dachsystem geeignet.

 Jie EasyPower App unterstützt die Überwachung von 4 Produkten aus der EZI-Serie.
 Wenn der Mikroinverter über einen Stecker mit dem Stromnetz verbunden ist, beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften zur Leistungsgrenze. In Deutschland beträgt die maximale Leistung für steckbare PV-Systeme 800 W; andernfalls ist ein professioneller Elektriker oder Installateur erforderlich.

Schritt 1: Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der Nennausgangsspannung des Mikrowechselrichters übereinstimmt

Tragen Sie den Mikrowechselrichter NICHT am AC-Kabel. Dies kann dazu führen, dass sich das Netzkabel ganz oder teilweise vom Gerät löst, was eine fehlerhafte Funktion oder oder einen Betriebsausfall zur Folge hat.

Schritt 2: Installation des Mikrowechselrichter in die ordnungsgemäße Position

Der Microinverter EZ1 kann an der Balkonwand installiert oder mit Kabelbindern am Geländer befestigt werden. Wählen Sie eine geeignete Installationsmethode basierend auf Ihrem tatsächlichen Szenario, um sicherzustellen, dass der EZI sicher installiert ist.

HINWEIS:

1. Installieren Sie die Mikrowechselrichter an einer geeigneten Position, um zu verhindern, dass sie direktem Regen, UV-Strahlung oder anderen schädlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. 2. Kunden, die Befestigungsschrauben oder Kabelbinder verwenden, bitte bereiten Sie diese selbst vor

Schritt 3: Anschluss von APsystems-Mikrowechselrichtern an die PV-Module



Beim Anschließen der DC-Kabel sollte der Mikrowechselrichter sofort zehnmal grün blinken. Dies geschieht, sobald die Gleichstromkabel angeschlossen sind, und zeigt an, dass der Mikrowechselrichter korrekt funktioniert. Diese gesamte Prüffunktion beginnt und endet innerhalb von 10 Sekunden nach dem Anschließen des Geräts, achten Sie also beim Anschließen der Gleichstromkabel auf diese Lichtsignale.

HINWEIS

1. Jedes PV-Panel muss sorgfältig an denselben Kanal angeschlossen werden. Achten Sie darauf, positive und negative DC-Kabel eines PV-Moduls nicht auf zwei verschiedene Eingangskanäle aufzuteilen: Der Mikrowechselrichter wird dadurch beschädigt und die Garantie erlischt.

2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Länge jedes DC-Verlängerungskabels innerhalb von 3 Meter liegt.

Schritt 4: Anschluss des APsystems-Mikrowechselrichters an das EU-Netzkabel

Fί	ühren	Sie	den	AC-S	tecker	des	Mikro	wechs	elrichter	s in	den	Netzk	cabeli	anschl	uss	ein	und	ziehen	Sie	die
Ü	berwu	ırfmı	utter	fest.																
-																				

HINWEIS: Beim Einsetzen stellen Sie sicher, dass der Stecker mit seiner Begrenzungsposition ausgerichtet ist, da sonst eine Gefahr für die persönliche Sicherheit besteht. Nachdem Sie die Begrenzungsposition ausgerichtet haben, stecken Sie den Stecker vollständig ein und drehen Sie dann im Uhrzeigersinn das Verbindungsgewinde des Steckers auf der Wechselrichterseite fest, bis keine Lücken vorhanden sind.



Schritt 5: Führen Sie das Netzkabel in die Steckdose ein









5

APP installieren



Gehen Sie zum App-Store



HINWEIS: iOS: 10.0 und höher

Gehen Sie zum Google Play Store Suchen Sie nach "AP EasyPower" Herunterladen und installieren HINWEIS: Android: 7.0 und höher



< E0

Live Data 💿

411

Power (W)

0.13 kWh

Benefits Overview

CO2 Reduction

Scannen Sie bitte den unten aufgeführten QR-Code, um Zugriff auf unsere Produkte und unserem APP-Katalog zu erhalten, oder klicken Sie auf diesen Link.

Verbinden Sie die EZ1

AP EasyPower bietet zwei Modi, den "Direktverbindungsmodus" und den "Fernbedienungs-Modus" zur Überwachung des Geräts.

Direktverbindungsmodus: Die APP verbindet sich mit dem Bluetooth des Gerätes, so dass der Benutzer eine lokale Überwachung und Steuerung des Gerätes durchführen kann. Fernbedienungsmodus: Login-Konto, Benutzer können die Fernüberwachung und -Steuerung des

Gerätes durchführen.

HINWEIS:

1.Falls kein Wi-Fi vorhanden ist, kann der Benutzer das Gerät im Direktverbindungsmodus überwachen und steuern.

2.Du kannst bis zu 4 Geräte mit deiner Account verknüpfen, justiere die Verknüpfung des Geräts bis alle deine Geräte verknüpft sind. (Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die steckerfertigen PV-Anlagen. In Deutschland beträgt die maximale Wechselrichter-Scheinleistung für die steckerfertige PV-Anlage von 800VA.)



 $\triangle \bigcirc$

Online

5.01 kW

5 kg

20 min



Überwachung und Steuerung

Auf dieser Seite kann der Benutzer Folgendes anzeigen:

Echtzeitdaten: Die Echtzeitdaten des Geräts im aktuellen Zeitintervall, einschließlich der Leistung, der Energie, der Betriebszeit, des Betriebsstatus sowie des Cloud-Status.

- Betriebsstatus
- Normal: Das Gerät funktioniert normal.

Alarm: Das Gerät verfügt über Alarme, die Sie überprüfen müssen. Cloud-Status

Online: Das Gerät stellt über das Internet eine Verbindung zum Cloud-Dienst her.

Offline: Das Gerät stellt keine Verbindung zum Cloud-Dienst über das Internet her, das Gerät ist möglicherweise nicht mit dem Wi-Fi verbunden oder der Router ist ausgefallen.

- Die Vorteile im Überblick: Die während des Lebenszyklus des Geräts erzeugte Energie und die entsprechende CO2-Reduzierung.

Drücken Sie auf das "Alarmsymbol", um die Alarminformationen zu überprüfen, wenn sich das Gerät im Alarmzustand befindet.

Drücken Sie auf das "Einstellungssymbol", um das Gerät einzustellen. Die Einstellungsseite ist unten abgebildet.

HINWEIS: Informationen zum Anschluss- und Überwachungsbetrieb finden Sie im AP EasyPower Benutzerhandbuch

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Nr. 20240110)

Wir, ALTENERGY POWER SYSTEM INC.

Von

Gebäude 2, Nr. 522, Yatai Straße, Nanhu Bezirk, Jiaxing Stadt, Zhejiang 314050, China erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt

Produktbeschreibung: Mikro-Wechselrichter Modell: EZ1-M, EZ1-S, EZ1-H, EZ1-SPE

auf die sich diese Erklärung bezieht, ist die Übereinstimmung mit den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten.

Safety	EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011
Health	EN IEC 62311:2020; EN 62232:2017
EMC	EN 55011:2016/A2:2021; EN 62920:2017/A1:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021; EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
Radio	EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

Hiermit erklären wir, dass das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.



Titel: Director Adresse: Jiaxing, China Datum: 2024/01/15

Wi-Fi Frequenzbereich: 2412MHz - 2472MHz Wi-Fi Maximale Strahlungsleistung (EIRP): 19.86dBm Bluetooth Frequenzbereich: 2402MHz - 2480MHz Bluetooth Maximale Strahlungsleistung (EIRP): 18.18dBm Importeur: Altenergy Power System Europe B.V Adresse: Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, Niederlande E-Mail: info.emea@apsystems.com Hersteller: Altenergy Power System Inc. Adresse: Gebäude 2, Nr. 522, Yatai Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang 314050, China 6 DE

Informations importantes sur la sécurité

Lisez ceci en premier

Ce manuel contient des instructions importantes pour l'installation et la maintenance des micro-onduleurs.

Etiquettes des produits

Les symboles suivants apparaissent sur l'étiquette du produit et sont décrits ici:

- AVERTISSEMENT: Surface chaude DANGER: Se référer aux consignes de sécurité
- DANGER: Risque de choc électrique Â Se référer au manuel

Symboles de sécurité et de conseils

Pour réduire le risque de choc électrique et garantir l'installation et le fonctionnement sécurisés du système de micro-onduleurs de la série, les symboles de sécurité suivants apparaissent tout au long de ce document pour indiquer des conditions dangereuses et des instructions de sécurité importantes.

- DANGER:Cela indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
- AVERTISSEMENT:Cela indique une situation où le non-respect des instructions peut constituer un danger pour la sécurité ou causer un dysfonctionnement de l'équipement. Faites preuve de la plus grande prudence et suivez attentivement les instructions.
- AVERTISSEMENT: Cela indique une situation où le non-respect des instructions peut entraîner des blessures par brûlures.

Instructions de sécurité

Sécurité générale

- DANGER : Risque de choc électrique. Risque d'incendie.

 Utilisez uniquement des composants de système électrique approuvés pour les environnements humides.
 Seul le personnel compétent devrait installer, diagnostiquer ou remplacer les micro-onduleurs ou les câbles et accessoires.
 Assurez-vous que tous les câblages AC et DC sont corrects et qu'aucun des câbles AC ou DC n'est pincé, court-circuité ou endommagé. Assurez-vous que tous les boîtiers de jonction AC sont correctement fermés.

DANGER : Risque de choc électrique

1.Ne pas utiliser l'équipement d'une manière non spécifiée par le fabricant. Ceci pourrait entraîner la mort ou des blessures corporelles ou endommager l'équipement. Sovez conscient que l'installation de cet équipement comporte un risque de choc électrique.

3. Toujours mettre hors tension le circuit de dérivation AC avant toute opération de maintenance. Ne jamais débrancher les connecteurs CC ou AC sous charge.

DANGER

1.Avant d'installer ou d'utiliser le micro-onduleur, lisez toutes les instructions et les avertissements dans la description technique, sur l'équipement et sur l'équipement photovoltaïque (PV).

2.Ne connectez pas les micro-onduleurs au réseau ou ne mettez pas sous tension le(s) circuit(s) AC avant d'avoir terminé toutes les procédures d'installation et d'avoir reçu l'approbation de l'opérateur du réseau électrique.

3.Lorsque le champ PV est exposé à la lumière, une tension CC est fournie à l'équipement de conversion de puissance (PCE).

Remarques:

1.Pour garantir une fiabilité optimale et respecter les exigences de garantie, installez l'équipement selon les instructions de ce manuel.
2.Les connecteurs AC et DC sur le câblage sont classés comme une déconnexion uniquement lorsqu'ils sont utilisés avec un micro-onduleur. 3.La protection contre la foudre et les surtensions résultantes doit être conforme aux codes électriques locaux et aux normes en vigueur. A.Effectuez toutes les installations électriques conformément à tous les codes électriques locaux et aux normes applicables.

Sécurité du micro-onduleur

- AVERTISSEMENT : Risque de brûlure cutanée. Le châssis du micro-onduleur est le dissipateur thermique.
- DANGER : Risque de choc électrique. Risque d'incendie. 5 1.Seul le personnel compétent est autorisé à connecter le micro-onduleur au réseau électrique. 2.Ne tentez pas de réparer le micro-onduleur ; il ne contient pas de pièces pouvant être entretenues par l'utilisateur.
- AVERTISSEMENT : Risque de dommages matériels.

Installez le micro-onduleur sous le module PV pour éviter une exposition directe à la pluie, aux rayons UV et à d'autres événements météorologiques nuisibles. Installez toujours le support du micro-onduleur côté vers le haut. Ne montez pas le micro-onduleur à l'envers. Ne exposez pas les connecteurs AC ou DC (sur le câble, le module PV 2.La tension de circuit ouvert maximale du module PV ne doit pas dépasser la tension continue d'entrée maximale spécifiée du micro-onduleur.

- AVERTISSEMENT : Risque de dommages matériels. 1. Vous devez faire correspondre la plage de tension continue de fonctionnement du module PV avec la plage de tension d'entrée autorisée du micro-onduleur. 2.Le micro-onduleur n'est pas protégé contre les dommages dus à l'humidité piégée dans les systèmes de câblage. Ne jamais connecter des micro-onduleurs à des câbles qui ont été laissés déconnectés et exposés à des conditions humides. Cela annule la garantie.
- AVERTISSEMENT : Risque de dommages matériels.

Le micro-onduleur fonctionne uniquement avec un module PV standard et compatible avec des coefficients de remplissage, des tensions et des courants appropriés. Les dispositifs non pris en charge comprennent les modules PV intelligents, les piles à combustible, les éoliennes ou turbines hydrauliques, les générateurs CC, etc. Ces dispositifs ne se comportent pas comme des modules PV standard, donc le fonctionnement et la conformité ne sont pas garantis. Ces dispositifs peuvent également endommager le micro-onduleur en dépassant sa capacité électrique, rendant ainsi le système potentiellement dangereux.

NOTES:

Le micro-onduleur dispose de points de déclenchement de tension et de fréquence réglables sur site qui peuvent nécessiter d'être ajustés en fonction des exigences locales. Seul un installateur autorisé compétent, ayant l'autorisation et suivant les exigences des autorités électriques locales, devrait effectuer ces ajustements.

Installation du système de micro-onduleur

La série EZ1 du micro-onduleur de l'APsystems est utilisée dans les systèmes de balcon et de bricolage qui comprend les éléments clés ci-dessous:

Panneaux solaires

Cordon d'alimentation

Micro-onduleur de série EZ1 Routeur

Téléphone portable

Les micro-onduleurs de la série EZ1 ont 2 canaux d'entrée avec MPPT indépendant et une puissance d'entrée et de sortie élevée pour s'adapter au module de puissance plus grand d'aujourd'hui (Les micro-onduleurs de la EZ1-SPE ont 1 canaux dentrée). Les utilisateurs pouvaient se connecter directement à dEZ1 avec leurs téléphones portables via Bluetooth et obtenir les données en temps réel des systèmes solaires. Outre la connexion directe, la d'EZ1 pourrait également se connecter à un routeur via Wi-Fi et envoyer des données à des serveurs cloud pour la surveillance à distance.

Grâce à un cordon d'alimentation fourni par l'APsystems, EZ1 pourrait être branché dans une prise et démarrer l'énergie de sortie, vraiment facile et pratique connexion au réseau.

REMARQUE: 1. Si le signal sans fil dans la zone où se trouve le micro-onduleur est faible, il est nécessaire d'ajouter un amplificateur de signal Wi-Fi à un endroit approprié entre le routeur et le micro-onduleur. Le produit de la série EZ1 convient uniquement aux scénarios d'application DIY suivants, tels que balcon, jardin, garage et abri voiture. La série EZ1 n'est pas adaptée au scénario d'application du système de toit

 L'application EasyPower prend en charge la surveillance de 4 produits de la série EZ1.
 Si le micro-onduleur est connecté au réseau par une prise, veuillez respecter la réglementation locale concernant la limite de puissance. En Allemagne, la puissance maximale pour les systèmes photovoltaïques plug-in est de 800 W, sinon un électricien ou un installateur professionnel est nécessaire.

Étape 1: Vérifier que la tension du réseau correspond à celle du micro-onduleur

NE PAS transporter le micro-onduleur par le câble CA. Il peut en résulter un débranchement partiel ou complet du câble CA de l'unité, ce qui peut provoquer une défaillance ou un dysfonctionnement.

Étape 2: Installer les micro-onduleurs dans la bonne position

Le micro-onduleur EZ1 peut être installé sur le mur du balcon ou fixé à la rambarde à l'aide de colliers de serrage. Choisissez une méthode d'installation appropriée en fonction de votre scénario réel pour vous assurer que l'EZ1 est solidement installé.

REMARQUE:

 Installer les micro-onduleurs dans la position appropriée afin d'éviter une exposition directe à la pluie, aux rayons UV ou à d'autres phénomènes météorologiques nocifs. 2. Les clients utilisant des boulons de fixation ou des colliers de serrage, veuillez les préparer vous-même

Étape 3: Connexion des micro-onduleurs de l'APsystems aux modules PV







Lors du branchement des câbles CC, le micro-onduleur doit immédiatement clignoter en vert dix fois. Cela se produit dès que les câbles CC sont branchés et indique que le microonduleur fonctionne correctement. Cette fonction de vérification complète démarre et se termine dans les 10 secondes suivant le branchement de l'unité, donc faites attention à ces voyants lors du branchement des câbles CC.

REMARQUE

1. Chaque panneau PV doit être soigneusement connecté au même canal.

Prendre soin de ne pas séparer les câbles CC positifs et négatifs en deux voies d'entrée différentes, le micro-onduleur sera endommagé et ne sera pas couvert par la garantie. 2. Veuillez vous assurer que la longueur de chaque câble DC est inférieure à 3 mètres.

Étape 4: Connexion du micro-onduleur de l'APsystems au cordon d'alimentation EU



REMARQUE: Si le micro-onduleur est connecté au réseau par une prise, veuillez respecter la réglementation locale concernant la limite de puissance.





Téléphone portable

8



Ou

Installer et utiliser AP EasyPower

Accéder à l'App Store

Recherche « AP EasyPower » Télécharger et installer

REMARQUE: iOS: 10.0 et plus



Accédez au Google Play Store Recherche « AP EasyPower » Télécharger et installer REMARQUE: Android: 7.0 et plus



< E0100000324

0

Duiseance (M)

0.0002 kWh

Aperçu des avantages

Réduction de CO2

Données en direct 💿

Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour accéder à notre catalogue de produits et d'applications.

Connexion des micro-onduleurs de l'APsystems

AP EasyPower offre deux modes de « Mode de connexion directe » et

 M Labytowie de distance » pour surveiller l'appareil.
 Mode de connexion directe: L'APP se connecte à Bluetooth de l'appareil, de sorte que les utilisateurs peuvent réaliser la surveillance locale et le contrôle de l'appareil

Mode à distance: Compte de connexion, les utilisateurs peuvent réaliser la surveillance et le contrôle à distance de l'appareil.

REMARQUE:

 Sans Wi-Fi, il est possible de surveiller et de contrôler l'appareil en mode de connexion directe.
 Vous pouvez lier jusqu'à 4 dispositifs à votre compte, répétez les opérations de lien jusqu'à lier tous vos dispositifs. (Veuillez respecter les réglementations locales pour les systèmes photovoltaïques plugin.)



Alarme

Hors

ligne

153.26 kwł

152.8 kg

Surveillance et contrôle

Sur cette page, l'utilisateur peut visualiser:

- Données en temps réel: Les données en temps réel de l'appareil dans le cycle actuel, notamment la puissance, l'énergie, le temps d'exploitation, l'état opérationnel et l'état du cloud. État de fonctionnement

Normal: L'appareil fonctionne normalement. Alarm: L'appareil a des alarmes et vous devez vérifier.

État du cloud En ligne: L'appareil connecte le service cloud via Internet.

Hors ligne: L'appareil ne connecte pas le service cloud via Internet, peut-être que l'appareil n'est pas connecté au Wi-Fi ou que le routeur est en panne.

- Aperçu des prestations: L'énergie à vie produite par l'appareil et la réduction équivalente de CO2. En appuyant sur l'« icône d'alarme » pour vérifier les informations d'alarme si l'état de l'appareil est une alarme.

En appuyant sur l'« icône de réglage » pour régler l'appareil. La page de configuration est illustrée cidessous

REMARQUE: Pour le mode de connexion et de surveillance, reportez-vous au manuel d'utilisation AP EasyPower

Déclaration de conformité de l'UE

(Non. 20240110)

Nous, ALTENERGY POWER SYSTEM INC.

Situé au

Bâtiment 2, No. 522, Yatai Road, District de Nanhu, Ville de Jiaxing, Zhejiang 314050, Chine, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Description du produit: Micro-onduleur connecté au réseau Numéro de modèle: EZ1-M, EZ1-S, EZ1-H, EZ1-SPE

auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes suivantes et/ouautres documents normatifs.

Safety	EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011
Health	EN IEC 62311:2020; EN 62232:2017
EMC	EN 55011:2016/A2:2021; EN 62920:2017/A1:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021; EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
Radio	EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

Nous déclarons par la présente que le produit mentionné ci-dessus est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive sur les équipements radio 2014/53/UE(RED).

Titre : Directeur Adresse : Jiaxing, Chine Date: 2024/01/15

Plage de fréquences Wi-Fi: 2412MHz - 2472MHz Puissancemaximale Wi-Fi (EIRP): 19.86dBm Plage de fréquences Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz Puissance maximale Bluetooth (EIRP): 18.18dBm

Importateur: Altenergy Power System Europe B.V Adresse: Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, Pays-Bas Email: info.emea@apsystems.com Fabricant: Altenergy Power System Inc. Adresse: Bâtiment 2, Nº 522, Yatai Road, Nanhu District, Ville de Jiaxing, Zhejiang 314050, Chine

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj to najpierw

Ten podręcznik zawiera ważne instrukcje dotyczące użytkowania podczas instalacji i konserwacji mikroinwerterów.

Etykiety produktów

Poniższe symbole znajdują się na etykiecie produktu i są tutaj opisane:

- OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia NIEBEZPIECZENSTWO: Zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko porażenia prądem $\underline{\mathbb{A}}$
- Zobacz instrukcję obsługi

Symbole bezpieczeństwa i ostrzegawcze

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem i zapewnić bezpieczną instalację i działanie systemu mikroinwerterów z serii, w całym tym dokumencie pojawiają się następujące symbole bezpieczeństwa, które wskazują niebezpieczne warunki i ważne instrukcje bezpieczeństwa.

- ZAGROŻENIE:To wskazuje na sytuację zagrażającą, która w przypadku nieuniknięcia może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami. A
- OSTRZEŻENIE:To wskazuje na sytuację, w której nieprzestrzeganie instrukcji może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować awarię sprzętu. Postępuj z najwyższą ostrożnością i dokładnie przestrzegaj instrukcji.
- OSTRZEŻENIE:To wskazuje na sytuację, w której nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować oparzeniami.

instrukcja bezpieczeństwa

Ogólne bezpieczeństwo

1 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru.

1.Tylko używaj komponentów systemu elektrycznego zatwierdzonych do stosowania w miejscach wilgotnych. 2. Tylko kompetentny personel powinien instalować, usuwać usterki lub wymieniać mikroinwertery, kable i akcesoria. 3. Upewnij się, że wszystkie przewody AC i DC są podłączone prawidłowo i że żaden z kabli AC lub DC nie jest zgnieciony, zwarciowy lub uszkodzony. Upewnij się, że wszystkie skrzynki rozdzielcze AC są prawidłowo zamknięte.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. 5

1.Nie używaj urządzenia w sposób nieokreślony przez producenta. Może to spowodować śmierć lub obrażenia osób lub uszkodzenie sprzetu 3.Zawsze wyłącz obwód gałęziowy AC przed serwisowaniem. Nigdy nie odłączaj złącz DC lub AC pod obciążeniem.

A OSTRZEŻENIE:

> 1.Przed zainstalowaniem lub używaniem mikrofalownika, przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia na opisie technicznym, na urządzeniu oraz na urządzeniu fotowoltaicznym. 2.Nie podłączaj mikrofalowników do sieci ani nie energizuj obwodu(-ów) AC, dopóki nie wykonasz wszystkich procedur instalacyjnych i nie otrzymasz zgody od operatora sieci elektrycznei

3.Gdy tablica fotowoltaiczna jest oświetlona, napięcie DC jest dostarczane do urządzenia konwersji energii (PCE).

🗵 Uwagi:

1.Aby zapewnić optymalną niezawodność i spełnić wymagania gwarancyjne, zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. 2.Złącza AC i DC na przewodach są ocenione jako wyłączniki tylko wtedy, gdy są używane z mikrofalownikiem. Ochrona przed piorunami i wynikającymi z nich skokami napięcia musi być zgodna z lokalnymi przepisami i standardami elektrycznymi.
 Wykonuj wszystkie instalacje elektryczne zgodnie z wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami i standardami elektrycznymi.

Bezpieczeństwo mikrofalownika

OSTRZEŻENIE: Ryzyko poparzenia skóry.

Obudowa mikrofalownika pełni rolę radiatora ciepła

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru. A

1. Tylko kompetentny personel może podłączyć mikrofalownik do sieci elektrycznej. 2.Nie próbuj naprawiać mikrofalownika; nie zawiera on elementów obsługiwanych przez użytkownika.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia sprzętu.

1.Zainstaluj mikrofalownik pod modułem PV, aby uniknąć bezpośredniego wystawienia na deszcz, promieniowanie UV i inne szkodliwe zjawiska pogodowe. Zawsze montuj pods-tawkę mikrofalownika z góry. Nie montuj mikrofalownika do góry nogami. Nie wystawiaj złączy AC lub DC (na kablu, module PV lub mikrofalowniku) na deszcz lub kondensację przed połączeniem złączy. 2.Maksymalne napięcie obwodu otwartego modułu PV nie może przekraczać określonego maksymalnego napięcia wejściowego DC mikrofalownika.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia sprzętu.

1.Należy dopasować zakres napięcia roboczego DC modułu PV do dopuszczalnego zakresu napięcia wejściowego mikrofalownika. 2.Mikrofalownik nie jest chroniony przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią uwięzioną w systemach kablowych. Nigdy nie łącz mikrofalowników z kablami, które pozos-tawiono odłączone i wystawione na warunki wilgotne. Taka sytuacja unieważnia gwarancję.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia sprzętu.

Mikrofalownik działa tylko z standardowym, kompatybilnym modułem PV o odpowiednim współczynniku wypełnienia, napięciu i prądzie. Nieobsługiwane urządzenia obejmują inteligentne moduły PV, ogniwa paliwowe, turbiny wiatrowe lub wodne, generatory prądu stałego, itp. Te urządzenia nie zachowują się jak standardowe moduły PV, więc działanie i zgodność nie są gwarantowane. Te urządzenia mogą również uszkodzić mikrofalownik, przekraczając jego parametry elektryczne, co sprawia, że system jest potencjalnie niebezpieczny.

Uwagi: 1

> Mikrofalownik ma pola regulowane napięcia i częstotliwości, które mogą wymagać ustawienia, w zależności od lokalnych wymagań. Regulacji powinien dokonać jedynie kompetentny autoryzowany instalator, mający zgodę i spełniający wymagania lokalnych organów elektrycznych.

Instalacja Systemu EZ1

Mikroinwerter APsystems serii EZ1 jest stosowany w systemach balkonowych i do samodzielnego montażu (DIY) i składa się z następujących głównych elementów: • Moduły PV (fotowoltaiczne)

- Moduły PV (fotowoltaiczni Przewód zasilający
- Mikroinwerter serii EZ1
- · Ruter
- Telefon komórkowy

Mikroinwertery serií EZ1 mają 2 kanały wejściowe z niezależnym MPPT oraz cechują się dużym prądem wejściowym i mocą wyjściową (Mikroinwertery EZ1-SPE mają 1 kanały wejściowe), celem dostosowania ich się do najnowszych modułów o większej mocy. Użytkownik może bezpośrednio podłączyć się do mikroinwertera EZ1 w wersji z Wi-Fi za pomocą swojego telefonu komórkowego poprzez Bluetooth i uzyskiwać dane z systemów solarnych w czasie rzeczywistym. Oprócz bezpośredniego połączenia, mikroinwerter EZ1 w wersji z Wi-Fi można również łączyć z routerem poprzez Wi-Fi i przesyłać dane do serwerów w chmurze w celu zdalnego monitorowania.

Przewód kabel zasiający dostarczany przez APsystems, mikroinwerter EZ1 można podłączyć do gniazdka i rozpocząć wytwarzanie energii, łatwo i wygodnie łącząc się z siecią.

UWAGA: 1. Jeśli sygnał bezprzewodowy w obszarze, w którym znajduje się mikroinwerter, jest słaby, konieczne jest dodanie wzmacniacza sygnału Wi-Fi w odpowiednim miejscu między routerem a mikroinwerterem.

 Produkt serii EZ1 nadaje się tylko do następujących scenariuszy zastosowań DIY, takich jak balkon, ogród, garaż i wiata. Seria EZ1 nie jest odpowiednia dla scenariusza zastosowania systemu dachowego.
 Anlikacia EasyPower obstuduje monitorowanie 4 produktów z serii EZ1

3. Aplikacja EasyPower obsługuje monitorowanie 4 produktów z serii EZ1. 4. Jeśli mikroinwerter jest podłączony do sieci za pomocą wtyczki, proszę przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ograniczenia mocy. W Niemczech maksymalna moc dla systemów fotowoltaicznych typu plug-in wynosi 800 W; w przeciwnym razie konieczny jest profesjonalny elektryk lub instalator.

Krok 1: Sprawdzić, czy napięcie sieci odpowiada wartościom znamionowym mikroinwertera

NIE wolno przenosić mikroinwertera, trzymając za przewód AC. Może to spowodować częściowe lub całkowite roztączenie przewodu zasilającego od urządzenia, powodując złe działanie urządzenia lub jego brak działania.

Krok 2: Umieścić mikrokonwertery we właściwej pozycji

Mikroinwerter EZ1 można zamontować na ścianie balkonu lub przymocować do poręczy za pomocą trytek kablowych. Wybierz odpowiednią metodę instalacji na podstawie swojego rzeczywistego scenariusza, aby upewnić się, że EZ1 jest solidnie zamocowany.

UWAGA:

 Mikroinwertery należy zainstalować we właściwej pozycji, aby uniknąć ich bezpośredniej ekspozycji na deszcz, promieniowanie UV lub inne szkodliwe zdarzenia atmosferyczne.
 Klienci korzystający z śrub montażowych lub trytek kablowych, proszę przygotuj je samodzielnie.

Krok 3: Połączyć mikroinwertery APsystems z modułami PV







Podczas podłączania przewodów DC, mikroinwerter powinien natychmiast zamigać na zielono dziesięć razy. Nastąpi to w momencie podłączania przewodów DC, wskazując, że mikroinwerter działa prawidłowo. Cała funkcja sprawdzania rozpocznie się i zakończy w ciągu 10 sekund po podłączeniu modułu, dlatego podczas podłączania przewodów DC należy zwrócić szczególną uwagę na światło diody LED.

UWAGA: 1. 1.Każdy panel PV musi zostać uważnie podłączony do tego samego kanału. Należy upewnić się, że przewody DC z potencjałem ujemnym i dodatnim nie zostały rozdzielone na dwa różne kanały wejściowe: może to spowodować uszkodzenie mikroinwertera i rozwiązanie warunków gwarancji.

2. Proszę upewnić się, że długość każdego kabla prądu stałego wynosi maksymalnie 3 metry.

Krok 4: Połączyć mikroinwerter APsystems z przewodem zasilającym z wtyczką europejską

Należy podłączyć złącze AC mikroinwertera do złącza przewodu zasilającego.

UWAGA: Podczas wkładania upewnij się, że złącze jest w odpowiedniej pozycji granicznej, w przeciwnym razie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego. Po wyregulowaniu pozycji granicznej, włóż złącze do końca, a następnie dokręć gwint złącza po stronie falownika zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż nie będzie żadnych przerw.



Krok 5: Należy włożyć przewód zasilający do gniazdka ściennego

UWAGA: Jeśli mikroinwerter jest podłączony do sieci za pomocą wtyczki, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących limitu mocy.



1oduły Przewód zasilający Wi-Fi Internet Λ 2 2 ⊚ ⊅ Telefon komórkowy Rute Mikroinwerter serii EZ1 ∦ Bluetooth Telefon komórkowy



Instalacja APP



Należy przejść do Sklepu z aplikacjami Następnie wyszukać pozycję "AP EasyPower

Pobrać i zainstalować aplikację UWAGA: iOS: Wersja 10.0 i nowsze



Przejść do Sklepu Google Play Następnie wyszukać pozycję "AP EasyPower Pobrać i zainstalować aplikację UWAGA: Wersia 7.0 i nowsza



< E0100000324

Dane na żywo 💿

0

Moc (W

0.002 kWh

Przegląd korzyśc

życie

🛆 Redukcja CO2

Produkcja na całe

Aby uzyskać dostęp do naszego katalogu produktów i aplikacji, należy zeskanować poniższy kod QR.

Łączenie mikroinwerterów APsystems

Aplikacja AP EasyPower w celu monitorowania urządzenia oferuje dwa tryby: "Tryb bezpośredniego

połączenia" i "Tryb zdalny". Tryb bezpośrednie połączenie: Aplikacja łączy się z urządzeniem poprzez Bluetooth, dzięki czemu użytkownicy mogą lokalnie monitorować i sterować urządzeniem. Tryb zdalny: Mając konto i login, użytkownicy mogą zdalnie monitorować i sterować urządzeniem.

UWAGA:

1.W przypadku braku łączności Wi-Fi, użytkownicy mogą monitorować i sterować urządzeniem w trybie bezpośredniego połączenia.

Z.Możesz przyłączyć do twojej konta do 4 urządzeń, powtarzaj operacje przyłączania urządzeń do momentu przyłączych wszystkich twoich urządzeń. (Proszę przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących systemów fotowoltaicznych wtykowych.)



\$ ⊚

Alarm

Offline

153.25 kWh

152.79 kg

0 Rozdz

Monitorowanie i sterowanie

Na tej stronie użytkownik może wizualizować:

- Dane na żywo: Dane urządzenia w czasie rzeczywistym w bieżącym cyklu, w tym moc, energia, czas pracy, stan pracy i stan chmury.

Stan pracy

Normalny: Urządzenie pracuje normalnie. Alarm: Urządzenie raportuje alarmy, które należy sprawdzić.

Stan chmury

Online: Urządzenie łączy się z usługą w chmurze przez internet. Offline: Urządzenie nie łączy się z usługą w chmurze przez internet; urządzenie nie jest połączone z usługą Wi-Fi lub ruter nie działa.

- Przegląd korzyści: Energia wytworzona przez urządzenie w całym okresie eksploatacji i równoważna redukcja emisji CO2.

Naciskając "ikonę alarmu" można sprawdzić informacje o problemie, jeśli stan urządzenia wskazuje alarm. Naciskając "ikonę ustawień" można wprowadzić ustawienia urządzenia. Ekran ustawień pokazano poniżej.

UWAGA: Informacje na temat trybu połączenia i monitorowania można znaleźć w podręczniku użytkownika aplikacji AP EasyPower

Deklaracja zgodności UE

(Nr. 20240110)

My, ALTENERGY POWER SYSTEM INC.

Z siedzibą w

Budynek 2, Nr 522, Yatai Road, Dzielnica Nanhu, Miasto Jiaxing, Zhejiang 314050, Chiny, oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt

Opis produktu: Mikroinwerter sieciowy Model Nr.: EZ1-M, EZ1-S, EZ1-H, EZ1-SPE

do którego odnosi się niniejsze oświadczenie, jest zgodny z następującymi normami i/lubinnymi dokumentami normatywnymi.

Safety	EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011
Health	EN IEC 62311:2020; EN 62232:2017
EMC	EN 55011:2016/A2:2021; EN 62920:2017/A1:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021; EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
Radio	EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

Niniejszym deklarujemy, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny ze wszystkimi podstawowymi wymaganiami Dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych 2014/53/UE(RED).

Tytuł: Dyrektor Adres: Jiaxing, Chiny Data: 2024/01/15

Zakres częstotliwości Wi-Fi: 2412MHz - 2472MHz Maksymalnamoc Wi-Fi (EIRP): 19.86dBm Zakres częstotliwości Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz Maksymalna moc Bluetooth (EIRP): 18.18dBm

Importer: Altenergy Power System Europe B.V Adres: Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, Holandia Email: info.emea@apsystems.com Producent: Altenergy Power System Inc. Adres: Budynek 2, nr 522, ul. Yatai, Dzielnica Nanhu, Miasto Jiaxing, Zhejiang 314050, Chiny

Leggere prima di procedere

Questo manuale contiene istruzioni importanti da utilizzare durante l'installazione e la manutenzione degli Microinverter.

Etichette del prodotto

I seguenti simboli appaiono sull'etichetta del prodotto e sono descritti qui:

ATTENZIONE: Superficie calda PERICOLO: Fare riferimento alle istruzioni di sicurezza
 PERICOLO: Rischio di scossa elettrica

PERICOLO: Rischio di estata
 Fare riferimento al manuale

Simboli di sicurezza e di avviso

Per ridurre il rischio di scosse elettriche e garantire un'installazione e un funzionamento sicuri del sistema di microinverter della serie, i seguenti simboli di sicurezza appaiono in tutto questo documento per indicare condizioni pericolose e istruzioni importanti per la sicurezza.

- 🔺 PERICOLO: Questo indica una situazione pericolosa, che, se non evitata, porterà alla morte o a gravi infortuni. 🌶 ATTENZIONE: Questo indica una situazione in cui il mancato rispetto delle istruzioni può essere un pericolo per la sicurezza o causare malfunzionamenti dell'attrezzatura. Usare estrema cautela e seguire attentamente le istruzioni.
- 🔺 ATTENZIONE: Questo indica una situazione in cui il mancato rispetto delle istruzioni può risultare in ustioni.

istruzione di sicurezza

Sicurezza generale

A PERICOLO: Rischio di scossa elettrica. Rischio di incendio.

1.Utilizzare solo componenti del sistema elettrico approvati per ambienti umidi. Solo personale competente dovrebbe installare, risolvere problemi o sostituire microinverter o cavi e accessori.
 Assicurarsi che tutto il cablaggio AC e DC sia corretto e che nessuno dei cavi AC o DC sia schiacciato, cortocircuitato o danneggiato. Assicurarsi che tutte le scatole di giunzione AC siano chiuse correttamente..

PERICOLO: Rischio di scossa elettrica.

1.Non utilizzare l'attrezzatura in modo non specificato dal produttore. Ciò potrebbe causare la morte o lesioni alle persone o danni all'attrezzatura. 2.Tenere presente che l'installazione di questo equipaggiamento include il rischio di scossa elettrica.

3.Disattivare sempre il circuito di derivazione AC prima di effettuare la manutenzione. Non scollegare mai i connettori DC o AC sotto carico.

AVVERTENZE

1.Prima di installare o utilizzare il microinverter, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze nella descrizione tecnica, sull'attrezzatura e sull'equipaggiamento fotovoltaico (PV). 2.Non collegare i microinverter alla rete o attivare i circuiti AC finché non si sono completate tutte le procedure di installazione e si è ottenuta l'approvazione dall'operatore della rete elettrica.

3.Quando l'array PV è esposto alla luce, la tensione DC è fornita all'equipaggiamento di conversione dell'energia (PCE).

NOTA:

1.Per garantire l'affidabilità ottimale e soddisfare i requisiti di garanzia, installare l'attrezzatura secondo le istruzioni presenti in questo manuale.

2.1 connettori AC e DC sui cavi sono classificati come dispositivi di disconnessione solo guando utilizzati con un microinverter 3.La protezione contro i fulmini e le conseguenti sovratensioni deve essere conforme ai codici e agli standard elettrici locali.

4. Eseguire tutte le installazioni elettriche in conformità con tutti i codici e gli standard elettrici locali applicabili.

Sicurezza del microinverter

- ATTENZIONE: Rischio di ustioni alla pelle.
- Il telaio del microinverter è il dissipatore di calore.
- PERICOLO: Rischio di scossa elettrica. Rischio di incendio.

1.Solo personale competente può collegare il microinverter alla rete elettrica

2.Non tentare di riparare il microinverter; non contiene parti riparabili dall'utente.

ATTENZIONE: Rischio di danni all'equipaggiamento.

1.Installare il microinverter sotto il modulo PV per evitare l'esposizione diretta alla pioggia, ai raggi UV e ad altri eventi meteorologici dannosi. Installare sempre il microinverter con il lato del supporto verso l'alto. Non montare il microinverter a testa in giù. Non esporre i connettori AC o DC (sul cavo, sul modulo PV o sul microinverter) alla pioggia o alla condensa prima che i connettori siano accoppiati.

2.La tensione massima a circuito aperto del modulo PV non deve superare la tensione massima di ingresso DC specificata per il microinverter.

🛆 ATTENZIONE: Rischio di danni all'equipaggiamento.

1.È necessario abbinare l'intervallo di tensione operativa DC del modulo PV con l'intervallo di tensione di ingresso consentito del microinverter 2.Il microinverter non è protetto dai danni dovuti all'umidità intrappolata nei sistemi di cablaggio. Non accoppiare mai microinverter a cavi che sono stati lasciati scollegati ed esposti a condizioni umide. Ciò invalida la garanzia.

ATTENZIONE: Rischio di danni all'equipaggiamento.

Il microinverter funziona solo con un modulo PV standard compatibile con appropriati fattori di riempimento, tensione e valutazioni di corrente. I dispositivi non supportati includono moduli PV intelligenti, celle a combustibile, turbine eoliche o idriche, generatori DC. Questi dispositivi non si comportano come i moduli PV standard, quindi il funzionamento e la conformità non sono garantiti. Questi dispositivi possono anche danneggiare il microinverter superando la sua valutazione elettrica, rendendo il sistema potenzialmente non sicuro.

🕅 NOTA:

Il microinverter ha punti di intervento di tensione e frequenza regolabili sul campo che potrebbero dover essere impostati a seconda delle esigenze locali. Solo un installatore autorizzato e competente, con il permesso e seguendo i requisiti delle autorità elettriche locali, dovrebbe effettuare regolazioni

Introduzione al sistema di APsystems EZ1



- Cavo di alimentazione
- Microinverter serie EZ1 Router
- Telefonino

I micorinverter della serie EZ1 hanno 2 canali di ingresso con MPPT indipendente e corrente di ingresso elevata e potenza di uscita per adattarsi al modulo di potenza più grande di oggi (I micorinverter della EZI-SPE hanno 1 canali). Gli utenti possono connettersi direttamente alla versione Wi-Fi di EZ1 con i loro telefoni cellulari tramite Bluetoth e ottenere i dati in tempo reale dei sistemi solari. Oltre alla connessione diretta, la versione Wi-Fi di EZ1 potrebbe anche connettersi a un router tramite Wi-Fi e inviare dati ai

server cloud per il monitoraggio remoto. Attraverso un cavo di prolunga CA fornito da APsystems, EZ1 potrebbe essere collegato a una presa e

avviare l'energia in uscita, una connessione alla rete davvero facile e conveniente. **REMARQUE:** 1. Se il segnale wireless nell'area in cui si trova il microinverter è debole, è necessario

aggiungere un amplificatore di segnale Wi-Fi in un luogo adatto tra il router e il microinverter. 2. Il prodotto della serie EZI è adatto solo per i seguenti scenari di applicazione fai-da-te, come balcone, giardino, garage e tettoia per auto. La serie EZI non è adatta per lo scenario di applicazione del sistema di tetti.

3. L'app EasyPower supporta il monitoraggio di 4 prodotti della serie EZ1.

4. Se il microinverter è collegato alla rete tramite spina, si prega di rispettare la regolamentazione locale sulla potenza limite. In Germania, la potenza massima per i sistemi fotovoltaici plug-in è di 800 W; altrimenti è necessario un elettricista o un installatore professionista.

Passaggio 1: verificare che la tensione di rete corrisponda alla potenza nominale del microinverter

NON trasportare il microinverter tramite il cavo CA. Ciò potrebbe causare la disconnessione parziale o totale del cavo CA dall'unità, con conseguente funzionamento assente o scadente.

_____ Passaggio 2: installare i microinverter nella posizione corretta

Il microinverter EZ1 può essere installato sul muro del balcone o fissato al corrimano utilizzando fascette Selezionare un metodo di installazione appropriato in base al proprio scenario effettivo per garantire che EZI sia installato in modo sicuro.

NOTA:

1. installare i microinverter nella posizione corretta per evitare l'esposizione diretta alla pioggia, ai raggi UV

o ad altri eventi meteorologici dannosi. 2. Clienti che utilizzano bulloni di fissaggio o fascette, per favore preparateli da soli.

Passaggio 3: collegare i microinverter APsystems ai moduli fotovoltaici



Quando si collegano i cavi CC, il microinverter dovrebbe immediatamente lampeggiare in verde dieci volte. Ciò avverrà non appena i cavi CC verranno collegati e mostrerà che il microinverter funziona correttamente. L'intera funzione di controllo inizierà e terminerà entro 10 secondi dal collegamento dell'unità, quindi prestare particolare attenzione a queste spie quando si collegano i cavi CC.

NOTA:

1. ciascun pannello fotovoltaico deve essere attentamente collegato allo stesso canale. Assicurati di non dividere i cavi CC positivo e negativo in due diversi canali di ingresso: il microinverter verrà danneggiato e la garanzia non verrà applicata. 2. Si prega di assicurarsi che la lunghezza di ogni cavo DC sia entro 3 metri.

Passaggio 4: collegare il microinverter APsystems al cavo di alimentazione

Inserire il connettore CA del microinverter nel connettore del cavo di alimentazione.

NOTA: Assicurarsi di allineare correttamente la spina del connettore durante l'inserimento, altrimenti si potrebbe incorrere in pericoli per la sicurezza personale. Dopo aver allineato la spina, inserire completamente il connettore e ruotare in senso orario per serrare il filetto di connessione del connettore sul lato dell'inverter, fino a che non ci siano più spazi vuoti.



Passaggio 5: inserire il cavo di alimentazione nella presa

NOTA: Se il microinverter è collegato alla rete tramite spina, si prega di attenersi alla normativa locale riguardante il limite di potenza.



Cavo di alimentazione Wi-Fi Internet 3 3 Ð Route Telefonino Microinverter serie EZ1 Bluetooth

0

Telefoning

Installa l'applicazione

- Vai all'App Store
- Cerca "AP EasyPower
- Scarica e installa

NOTA: iOS: 10.0 e versioni successive

Vai al Google Play Store Cerca "AP EasyPower" Scarica e installa NOTA: 7.0 e versioni successive



Effettua la scansione di questo codice QR per avere accesso alle nostre APP.

Verbinden Sie die EZ1

Collegare l'EZ1 AP EasyPower offre due modalità "Modalità connessione diretta" e "Modalità remota" per monitorare il dispositivo.

Modalità di connessione diretta: l'APP si connette al Bluetooth del dispositivo, in modo che gli utenti possano realizzare il monitoraggio e il controllo locale del dispositivo. Modalità remota: account di accesso, gli utenti possono realizzare il monitoraggio e il controllo remoto del dispositivo.

NOTA:

1.in assenza di Wi-Fi, gli utenti possono monitorare e controllare il dispositivo in modalità di connessione diretta.

2.puoi collegare fino a 4 dispositivi al tuo account, basta ripetere le operazioni di collegamento del dispositivo fino a collegare tutti i tuoi dispositivi. (Si prega di rispettare le normative locali per i sistemi fotovoltaici plug-in.)



Monitoraggio e controllo

In questa pagina, l'utente può visualizzare:

- Dati in tempo reale: i dati in tempo reale del dispositivo nel ciclo corrente, inclusi potenza, energia, tempo di funzionamento, stato di funzionamento e stato del cloud.

Stato lavorativo Normale: il dispositivo funziona normalmente.

Allarme: il dispositivo dispone di allarmi ed è necessario controllarlo.

Stato della nuvola

Online: il dispositivo si connette al servizio cloud tramite Internet.

Offline: il dispositivo non si connette al servizio cloud tramite Internet, forse non è connesso al Wi-Fi o Il router è danneggiato.

- Panoramica dei vantaggi: l'energia prodotta durante la vita del dispositivo e la riduzione equivalente di CO2. Premendo l"icona allarme" per verificare le informazioni sull'allarme se lo stato del dispositivo è allarme. Premendo l'icona "impostazione" per impostare il dispositivo. La pagina delle impostazioni è restructe di esemitto. mostrata di seguito.

NOTA: Per la modalità operativa di connessione e monitoraggio, fare riferimento al Manuale utente AP EasyPower

< E07000011687	00
Dati in tempo rea	le 🗇
145	E Normal Stato
Energia (W)	CO in linea Rete
0.0038 kWh Energia de hoje	3 ora L'ora di oggi
Panoramica dei v	antaggi
☆ Produzione a v	vita 20.92 kWh
Riduzione CO2	2 20.86 κ _g

Dichiarazione di conformità UE

(N. 20240110)

Noi, ALTENERGY POWER SYSTEM INC.

Di

Edificio 2, No. 522, Yatai Road, Distretto di Nanhu, Città di Jiaxing, Zhejiang 314050, Cina, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Descrizione del prodotto: Microinverter connesso alla rete Modello N.: EZ1-M, EZ1-S, EZ1-H, EZ1-SPE

a cui si riferisce questa dichiarazione, è conforme ai seguenti standard e/oaltri documenti normativi.

Safety	EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011
Health	EN IEC 62311:2020; EN 62232:2017
EMC	EN 55011:2016/A2:2021; EN 62920:2017/A1:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021; EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
Radio	EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

Con la presente dichiariamo che il prodotto sopra menzionato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva sui dispositivi radio 2014/53/UE(RED).

Titolo: Direttore Indirizzo: Jiaxing, Cina Data: 2024/01/15

Gamma di frequenze Wi-Fi: 2412MHz - 2472MHz Potenzamassima Wi-Fi (EIRP): 19.86dBm Gamma di frequenze Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz Potenza massima Bluetooth (EIRP): 18.18dBm

Importatore: Altenergy Power System Europe B.V Indirizzo: Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, Paesi Bassi Email: info.emea@apsystems.com Produttore: Altenergy Power System Inc. Indirizzo: Edificio 2, N.522, Via Yatai, Distretto Nanhu, Città di Jiaxing, Zhejiang 314050, Cina 15 IT

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees dit eerst

Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor gebruik tijdens de installatie en het onderhoud van de Micro-omvormers.

Productetiketten

De volgende symbolen verschijnen op het productetiket en worden hier beschreven:

- WAARSCHUWING: Heet oppervlak
- GEVAAR: Raadpleeg de veiligheidsinstructies GEVAAR: Risico op elektrische schok Â
- GEVAAR: RISICO OP ETERCITE Raadpleeg de handleiding

Veiligheids- en adviessymbolen

Om het risico op elektrische schokken te verminderen en een veilige installatie en werking van het Series Microinverters-systeem te waarborgen, verschijnen de volgende veiligheidssymbolen in dit document om gevaarlijke omstandigheden en belangrijke veiligheidsinstructies aan te geven.

- 🔺 GEVAAR:Dit geeft een gevaarlijke situatie aan, die, indien niet vermeden, zal resulteren in de dood of ernstig letsel.
- 🔺 WAARSCHUWING:Dit geeft een situatie aan waarbij het niet volgen van instructies een veiligheidsrisico kan zijn of kan leiden tot een storing van apparatuur. Wees uiterst voorzichtig en volg de instructies nauwkeurig
- WAARSCHUWING:Dit geeft een situatie aan waarbij het niet volgen van instructies kan resulteren in brandwonden.

veiligheidsinstructi

Algemene veiligheid

- 🙆 GEVAAR: Risico op elektrische schok. Risico op brand.
 - 1.Gebruik alleen elektrische systeemcomponenten die goedgekeurd zijn voor natte locaties.

2.Alleen bevoegd personeel mag micro-omvormers of kabels en accessoires installeren, problemen oplossen of vervangen. 3.Zorg ervoor dat alle AC- en DC-bedrading correct is en dat geen van de AC- of DC-kabels gekneld, kortgesloten of beschadigd zijn. Zorg ervoor dat alle AC-verdeeldozen goed gesloten zijn.

GEVAAR: Risico op elektrische schok.

1.Gebruik apparatuur niet op een manier die niet door de fabrikant is gespecificeerd. Dit kan leiden tot dood of letsel van personen of schade aan apparatuur. 2.Wees u ervan bewust dat de installatie van deze apparatuur het risico op elektrische schokken met zich meebrengt. 3.Schakel altijd het AC uit voordat u onderhoud uitvoert. Koppel nooit de DC- of AC-connectoren los onder belasting.

▲ WAARSCHUWING:

1.Voordat u de micro-omvormer installeert of gebruikt, lees alle instructies en voorzichtigheidsaanduidingen in de technische beschrijving, op de apparatuur en op de fotovoltaïsche (PV) apparatuur. 2.Sluit geen micro-omvormers aan op het net of activeer de AC-circuit(en) totdat u alle installatieprocedures hebt voltooid en goedkeuring hebt ontvangen van de netbeheerder.

3.Wanneer het PV-array aan licht wordt blootgesteld, wordt DC-spanning geleverd aan de apparatuur voor energieomzetting (PCE).

AANTEKENINGEN:

1.Om optimale betrouwbaarheid te garanderen en aan de garantievoorwaarden te voldoen, installeert u de apparatuur volgens de instructies in deze handleiding. 2.De AC- en DC-connectoren op de bekabeling worden alleen als een onderbreking beschouwd wanneer ze worden gebruikt met een micro-omvormer. 3.Bescherming tegen bliksem en de daaruit voortvloeiende spanningspieken moet overeenkomstig de lokale elektrische codes en normen zijn. 4.Voer alle elektrische installaties uit in overeenstemming met alle toepasselijke lokale elektrische codes en normen.

Veiligheid van micro-omvormers

WAARSCHUWING: Risico op brandwonden.

Het chassis van de micro-omvormer dient als koellichaam.

- GEVAAR: Risico op elektrische schok. Brandgevaar.
 - 1.Alleen bevoegd personeel mag de micro-omvormer aansluiten op het elektriciteitsnet.

2.Probeer de micro-omvormer niet te repareren; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

WAARSCHUWING: Risico op schade aan apparatuur.

1.Installeer de micro-omvormer onder het PV-module om directe blootstelling aan regen, UV-straling en andere schadelijke weersomstandigheden te vermijden. Installeer altijd de micro-omvormer met de beugelzijde naar boven. Monteer de micro-omvormer niet ondersteboven. Stel de AC-of DC-connectoren(opdekabel, hetPV-moduleofdemicroomvormer)niet bloot aan regen of condensatie voordat de connectoren zijn gekoppeld. 2.De maximale open-circuit spanning van het PV-module mag de gespecificeerde maximale ingangsspanning DC van de micro-omvormer niet overschrijden.

A WAARSCHUWING: Risico op schade aan apparatuur.

1.U moet het DC-bedrijfsspanningsbereik van het PV-module afstemmen op het toegestane ingangsspanningsbereik van de micro-omvormer. 2.De micro-omvormer is niet beschermd tegen schade door vocht dat vastzit in kabelsystemen. Sluit nooit micro-omvormers aan op kabels die losgekoppeld zijn geweest en blootgesteld aan natte omstandigheden. Dit maakt de garantie ongeldig.

△ WAARSCHUWING: Risico op schade aan apparatuur.

De micro-omvormer functioneert alleen met een standaard, compatibel PV-module met passende vulfactor, spanning en stroomsterkte. Niet-ondersteunde apparaten omvatten slimme PV-modules, brandstofcellen, wind- of waterturbines, DC-generatoren, enzovoort. Deze apparaten gedragen zich niet als standaard PV-modules, dus werking en nale ving zijn niet gegarandeerd. Deze apparaten kunnen ook de micro-omvormer beschadigen door de elektrische beoordeling te overschrijden, waardoor het systeem potentieel onveilig wordt.

AANTEKENINGEN:

De micro-omvormer heeft veldinstelbare spannings- en frequentieafslagpunten die mogelijk moeten worden ingesteld, afhankelijk van lokale vereisten. Alleen een bekwame, geautoriseerde installateur met toestemming en volgens de vereisten van de lokale elektriciteitsautoriteiten mag aanpassingen maken.

De APsystems EZ1 serie micro-omvormer wordt gebruikt in balkon- en in doe-het-zelf installaties en bestaat uit de volgende elementen: PV-panelen; Netsnoer; EZ1 serie micro-omvormer; Router; Mobiele telefoon.

De micro-omvormers van de EZ1 serie hebben 2 ingangskanalen met een onafhankelijke MPPT, een hoge ingangsstroom en uitgangsvermogen(EZI-SPE microinverters hebben 1 invoerkanaal). Dit zodat ze geschikt

zijn voor het grotere vermogen van de hedendaagse PV-panelen. Gebruikers kunnen via Bluetooth direct verbinding maken met de Wi-Fi functie van de EZI. En zo de real-time opbrengst en andere gegevens zien op hun mobiele telefoon. Naast deze directe verbinding kan de Wi-Fi functie van de EZI ook verbinding maken met een router. Via de router en zijn Wi-Fi worden de gegevens opgeslagen in de cloud om direct of later teruggekeken te kunnen worden.

De EZI kan met behulp van een door APsystems geleverde verlengsnoer direct in het stopcontact worden gestoken. Om zo simpel en direct te beginnen met het afgeven van energie.

BELANGRIJK:

1. Als het draadloze signaal in het gebied waar de micro-omvormer zich bevindt zwak is, is het noodzakelijk om een Wi-Fi signaalversterker toe te voegen op een geschikte plaats tussen de router en de micro-omvormer

2. Het product van de EZ1-serie is alleen geschikt voor de volgende DIY-toepassingsscenario's, zoals balkon, tuin, garage en carport. De EZI-serie is niet geschikt voor het toepassingsscenario van het daksvsteem

 De EasyPower App ondersteunt het monitoren van 4 producten uit de EZ1-serie.
 Als de micro-omvormer is aangesloten op het net via een stekker, dient u te voldoen aan de lokale vorschriften met betrekking tot het vernogenslimiet. In Duitsland is het maximale vermogen voor plug-in PV-systemen 800 W; anders is een professionele elektricien of installateur nodig.

Stap 1: Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning van de micro-omvormer

Draag de micro-omvormer NOOIT aan de AC-kabel. Hierdoor kan de AC-kabel geheel of gedeeltelijk losraken, waardoor deze niet of slecht zal functioneren.

Stap 2: Installeer de micro-omvormers in de juiste positie

De Micro-omvormer EZ1 kan aan de balkonmuur worden geïnstalleerd of aan de reling worden vastgemaakt met behulp van kabelbinders. Selecteer een geschikte installatiemethode op basis van uw werkelijke scenario om ervoor te zorgen dat de EZ1 veilig is geïnstalleerd.

BELANGRUK:

1. Plaats de micro-omvormers ALTIJD in de juiste positie, om zo schade door regen, sneeuw en overige weersomstandigheden te voorkomen

2. Klanten die bevestigingsbouten of kabelbinders gebruiken, bereid ze alstublieft zelf voor.

Stap 3: De APsystems micro-omvormers aansluiten op de PV-panelen



Bij het aansluiten van de DC-kabels moeten de micro-omvormers direct tien keer groen knipperen. Dit geeft een correcte aansluiting aan. Let hier op want deze cyclus stopt na tien seconden

BELANGRIJK

1. Elk PV-paneel moet zorgvuldig en correct op het juiste DC-kanaal worden aangesloten.

Zorg ervoor dat u de positieve en negatieve DC-kabels niet splitst in twee verschillende ingangskanalen: de micro-omvormer raakt dan beschadigd

en garantie vervalt dan. 2. Zorg ervoor dat de lengte van elke DC-kabel binnen 3 meter blijft.

Stap 4: De APsystems micro-omvormer aansluiten op het netsnoer

Steek de AC-connector van de micro-omvormer in de connector van het netsnoer.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u bij het inpluggen de borgpositie van de connector nauwkeurig uitlijnt, anders kan dit leiden tot persoonlijk letsel. Nadat u de borgpositie heeft uitgelijnd, steek de connector volledig in en draai met de klok mee om de verbindingsdraad van de connector aan de zijde van de omvormer vast te draaien, totdat er geen spleten meer zijn.



Stap 5: Steek het netsnoer in het stopcontact

BELANGRIJK: Als de micro-omvormer via een stekker op het net is aangesloten, houd u dan aan de lokale regelgeving betreffende de vermogenslimiet.





0 Of

APP installeren

- Ga naar App Store
- Zoek "AP EasyPower".

Downloaden en installeren

BELANGRIJK: iOS: 10.0 en hoger



Ga naar Google Play Store Zoek "AP EasyPower". Downloaden en installeren BELANGRIJK: Android: 7.0 en hoger



< E0100000324

323

0.02 kWh

-:0:-

Voordelen Overzicht

Levenslange productie

CO2-reductie

Actuele gegevens 💿

OF scan de QR-code hieronder om direct toegang te krijgen tot onze APP.

Connect de EZ1

Voor het monitoren van de EZ1 biedt de EasyPower APP twee verschillende opties aan: 'Directe verbinding' en 'Remote mode'

Directe verbinding: hiermee maakt de APP verbinding met de EZ1 via bluetooth om zo te kunnen monitoren en bedienen zonder Wi-Fi. Remote Mode: door in te loggen in uw account via de APP of EMA PORTAL en op afstand te kunnen monitoren en bedienen.

BELANGRIJK:

1.Als er geen Wi-Fi is, kunnen gebruikers het apparaat in de directe verbindingsmodus bewaken en bedienen 2.U kunt tot 4 apparaten aan uw account koppelen, herhaal eenvoudigweg de koppelingshandelingen totdat al uw apparaten zijn gekoppeld. (Gelieve de lokale voorschriften te respecteren voor plug-in zonnestelsels.)



 \triangle \odot

normaal Ð

Online

156.96 kwł

156.49 kg

5 min

Tijd va

Monitoren en bedienen

Op deze pagina kan de gebruiker het volgende zien:

Actuele gegevens: Alle real-time gegevens: de opbrengst, het vermogen, de looptijd, de status van het apparaat en van het netwerk.

Status van het apparaat

Normaal: Het apparaat functioneert naar behoren. Alarm: Het apparaat heeft actieve alarmen en deze moeten gecontroleerd worden.

Status netwerk

Online: Het apparaat is verbonden met een netwerk.

Offline: Het apparaat is niet verbonden met het internet, controleer de verbinding met het netwerk en/of router.

Voordelen overzicht: De totale opbrengst tot nu toe en de daarbij horende CO2-reductie.

1 klik 'alarm-pictogram' voor een overzicht van eventuele alarmen.

1 klik 'instellingen-pictogram' voor een overzicht van de instelling en de mogelijkheid tot het wijzigen ervan

BELANGRIJK: Een complete beschrijving van de installatie en functies kunt u vinden in the 'AP EasyPower' gebruikershandleiding in de bibliotheek op onze website.

EU-conformiteitsverklaring

(Nr. 20240110)

Wij, ALTENERGY POWER SYSTEM INC.

Gelegen te

Gebouw 2, Nr. 522, Yatai Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang 314050, China, verklaren onder onze enige verantwoordelijkheid dat het product

Productomschrijving: Aan het net gekoppelde Micro-omvormer Model Nr.: EZ1-M, EZ1-S, EZ1-H, EZ1-SPE

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen en/ofandere normatieve documenten.

Safety	EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011
Health	EN IEC 62311:2020; EN 62232:2017
EMC	EN 55011:2016/A2:2021; EN 62920:2017/A1:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021; EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
Radio	EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

Hierbij verklaren wij dat het bovengenoemde product voldoet aan alle essentiële eisen van de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU(RED).

Titel: Directeur Adres: Jiaxing, China Datum: 2024/01/15

Wi-Fi Frequentiebereik: 2412MHz - 2472MHz Wi-Fi Maximaal Vermogen (EIRP): 19.86dBm Bluetooth Frequentiebereik: 2402MHz - 2480MHz Bluetooth Maximaal Vermogen (EIRP): 18.18dBm

Importeur: Altenergy Power System Europe B.V Adres: Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, Nederland E-mail: info.emea@apsystems.com Fabrikant: Altenergy Power System Inc. Adres: Gebouw 2, No.522, Yatai Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang 314050, China 18 NL

Información de seguridad importante

Lea esto primero

Este manual contiene instrucciones importantes para usar durante la instalación y el mantenimiento de los Microinversores.

Etiquetas del producto

Los siguientes símbolos aparecen en la etiqueta del producto y se describen aquí:

- ADVERTENCIA: Superficie caliente
- PELIGRO: Consulte las instrucciones de seguridad PELIGRO: Riesgo de descarga eléctrica Â
- À Consulte el manual

Símbolos de seguridad y advertencia

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y garantizar la instalación y operación seguras del sistema de Microinversores de la Serie, los siguientes símbolos de seguridad aparecen a lo largo de este documento para indicar condiciones peligrosas e instrucciones de seguridad importantes.

- PELIGRO: Esto indica una situación peligrosa, que, si no se evita, resultará en muerte o lesiones graves.
- ADVERTENCIA: Esto indica una situación donde el no seguir las instrucciones puede ser un peligro de seguridad o causar un mal funcionamiento del equipo. Use extrema precaución y siga las instrucciones cuidadosamente.
- ADVERTENCIA: Esto indica una situación donde el no seguir las instrucciones puede resultar en guemaduras.

instrucción de seguridad

Seguridad general

A Peligro: Riesgo de descarga eléctrica. Riesgo de incendio

1. Solo use componentes del sistema eléctrico aprobados para lugares húmedos.

2. Solo personal competente debe instalar, solucionar problemas o reemplazar microinversores, cables y accesorios. 3. Asegúrese de que todo el cableado de CA y CC sea correcto y que ninguno de los cables de CA o CC esté aplastado, cortocircuitado o dañado. Asegúrese de que todas las cajas de conexiones de CA estén cerradas correctamente.

Peligro: Riesgo de descarga eléctrica.

1.No utilice el equipo de una manera no especificada por el fabricante. Hacerlo puede causar la muerte o lesiones a personas o daños al equipo. 2. Tenga en cuenta que la instalación de este equipo incluye el riesgo de descarga eléctrica. 3. Siempre desenergice el circuito de rama de CA antes de realizar el mantenimiento. Nunca desconecte los conectores de CC o CA bajo carga.

ADVERTENCIA

1. Antes de instalar o utilizar el microinversor, lea todas las instrucciones y advertencias en la descripción técnica, en el equipo y en el equipo fotovoltaico (PV). 2. No conecte los microinversores a la red o energice los circuitos de CA hasta que haya completado todos los procedimientos de instalación y haya recibido la aprobación del operador de la red eléctrica

3. Cuando el conjunto fotovoltaico está expuesto a la luz, se suministra voltaje de CC al equipo de conversión de energía (PCE).

NOTAS

1.Para garantizar una fiabilidad óptima y cumplir con los requisitos de garantía, instale el equipo según las instrucciones de este manual. 2.Los conectores de CA y CC en el cableado están clasificados como desconexión solo cuando se utilizan con un microinversor. 3.La protección contra rayos y las sobretensiones resultantes debe cumplir con los códigos y normas eléctricas locales. 4. Realice todas las instalaciones eléctricas de acuerdo con todos los códigos y normas eléctricas locales aplicables.

Seguridad de los microinversores

ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras en la piel

El chasis del microinversor es el disipador de calor.

PELIGRO: Riesgo de descarga eléctrica. Riesgo de incendio.

1.Solo personal competente puede conectar el microinversor a la red eléctrica. 2.No intente reparar el microinversor; no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

ADVERTENCIA: Riesgo de daño al equipo.

1.Instale el microinversor debajo del módulo fotovoltaico para evitar la exposición directa a la lluvia, los rayos UV y otros eventos climáticos dañinos. Siempre instale el soporte del microinversor hacia arriba. No monte el microinversor boca abajo. No exponga los conectores de CA o CC (en l cable, módulo PV o microinversor) a la lluvia o condensación antes de que los conectores estén acoplados.

2.La tensión de circuito abierto máxima del módulo fotovoltaico no debe superar la tensión de CC de entrada máxima especificada del microinversor.

ADVERTENCIA: Riesgo de daño al equipo.

1.Debe emparejar el rango de voltaje de operación de CC del módulo PV con el rango de voltaje de entrada permitido del microinversor. 2.El microinversor no está protegido contra daños debido a la humedad atrapada en los sistemas de cableado. Nunca conecte los microinversores a cables que hayan quedado desconectados y expuestos a condiciones húmedas. Esto anula la garantía.

ADVERTENCIA: Riesgo de daño al equipo.

El microinversor funciona solo con un módulo PV estándar y compatible con factores de llenado, voltaje y corriente apropiados. Los dispositivos no admitidos incluyen módulos PV inteligentes, celdas de combustible, turbinas eólicas o hidroeléctricas, generadores de CC. Estos dispositivos no se comportan como los módulos PV estándar, por lo que no se garantiza su funcionamiento y cumplimiento. Además, estos dispositivos pueden dañar el microinversor al exceder su clasificación eléctrica, lo que podría hacer que el sistema sea potencialmente peligroso.

NOTAS:

> El microinversor tiene puntos de ajuste de voltaje y frecuencia que pueden necesitar ser configurados dependiendo de los requisitos locales. Solo un instalador autorizado competente, con el permiso y siguiendo los requisitos de las autoridades eléctricas locales, debe realizar ajustes.

Instalación del sistema EZ1

La serie EZ1 de Microinversor de Apsystems se utiliza en sistemas de balcón y bricolaje que consta de los siguientes elementos clave: Módulos fotovoltaicos; Cable de alimentación; Microinversor de la serie EZ1; Enrutador; Teléfono celular.

Los microinversores de la serie EZ1 tienen 2 canales de entrada con MPPT independiente y alta corriente de entrada y potencia de salida para adaptarse al módulo de potencia más grande de hoy(Los microinversores EZ1-SPE tienen 1 canal de entrada.). Los usuarios pueden conectarse directamente a la versión Wi-Fi de EZ1 con sus teléfonos celulares a través de Bluetooth y obtener los datos en tiempo real de los sistemas solares. Además de la conexión directa, la versión Wi-Fi de EZ1 también podría conectarse a un enrutador a través de Wi-Fi y enviar datos a servidores en la nube para la supervisión remota. A través de la extensión CA proporcionada por Apsystems, EZ1 puede insertar el enchufe y comenzar a exportar energía, logrando realmente una conexión simple y conveniente a la red eléctrica.

Atenció:

 Si la señal inalámbrica en el área donde se encuentra el microinversor es débil, es necesario agregar un amplificador de señal Wi-Fi en un lugar adecuado entre el enrutador y el microinversor.
 El producto de la serie EZ1 solo es adecuado para los siguientes escenarios de aplicación de bricolaje, como balcón, jardín, garaje y cochera. La serie EZ1 no es adecuada para el escenario de aplicación del

sistema de techo. 3. La aplicación EasyPower es compatible con la monitorización de 4 productos de la serie EZ1. 4. Si el microinversor está conectado a la red a través de un enchufe, por favor cumpla con las regulaciones locales sobre el límite de potencia. En Alemania, la potencia máxima para sistemas fotovoltaicos enchufables es de 800 W; de lo contrario, se necesita un electricista o instalador profesional.

Paso 1: Verificar si el voltaje de la red coincide con la calificación del microinversor

No use cables CA para transportar inversores en miniatura. Esto puede provocar que el cable de CA se desconecte parcial o totalmente del dispositivo, lo que puede provocar que no funcione o funcione mal.

Paso 2: Instalar el microinversor en la posición correcta

El microinversor EZ1 se puede instalar en la pared del balcón o fijado a la barandilla usando bridas. Seleccione un método de instalación apropiado según su escenario real para asegurar que el EZ1 esté instalado de forma segura.

Atenció:

1. Instale el microinversor en su lugar para evitar la exposición directa a la lluvia, los rayos ultravioleta u otros eventos meteorológicos nocivos.

2. Clientes que utilicen pernos de fijación o bridas, por favor prepárenlos ustedes mismos.

Paso 3: Conectar el Microinversor de Apsystems al módulo fotovoltaico



Al insertar el cable de CC, el microinversor debe parpadear verde 10 veces de inmediato. Esto sucederá inmediatamente después de la inserción del cable de CC e indicará que el microinversor funciona correctamente. Toda la función de Inspección comenzará y terminará en los 10 segundos siguientes a la inserción del dispositivo, por lo que preste mucha atención a estas luces al conectar los cables de CC.

Atenció

1. Cada panel fotovoltaico debe conectarse cuidadosamente al mismo canal.

Asegúrese de no dividir los cables de CC positivos y negativos en dos canales de entrada diferentes: el microinversor se dañará y la garantía no será aplicable. 2. Por favor, asegúrese de que la longitud de cada cable de CC sea de hasta 3 metros.

Paso 4: Conectar el microinversor de Apsystems a la línea de alimentación de la UE

Inserte el conector de CA del microinversor en el conector del cable de alimentación.

Atenció: Asegúrese de alinear correctamente la posición de bloqueo del conector al insertarlo, de lo contrario podría haber riesgo para la seguridad personal. Después de alinear la posición de bloqueo, inserte completamente el conector y gire en sentido horario para apretar el hilo de conexión del conector en el lado del inversor, hasta que no haya espacios vacios.



Paso 5: Inserte el cable de alimentación en el enchufe

Atenció: Si el microinversor está conectado a la red mediante un enchufe, por favor cumpla con la regulación local sobre el límite de potencia.



× 💣 🦳

S



0

instalación de App



Buscar "AP EasyPower"



Atenció: iOS: 10.0 v más.

· Ir a Google Play Store Buscar "AP EasyPower' Descargar e instalar Atenció: Android: 7.0 en adelante



Escanee el siguiente código QR para acceder al catálogo de nuestros productos y aplicaciones.

Conecte los Microinversores de Apsystems

AP EasyPower ofrece dos modos "Modo de Conexión Directa" y " Modo Remoto " para monitorear el dispositivo

Modo de Conexión Directa: APP se conecta a Bluetooth del dispositivo, para que los usuarios puedan realizar la supervisión local y el control del dispositivo. Modo Remoto: cuenta de inicio de sesión, los usuarios pueden realizar la supervisión remota y el control del dispositivo.

Atenció:

1.En ausencia de Wi-Fi, los usuarios pueden monitorear y controlar el dispositivo en modo de conexión directa.

2. Puedes vincular hasta 4 dispositivos a tu cuenta, simplemente repite las operaciones de vinculación de dispositivos hasta vincular todos tus dispositivos. (Por favor, respete las regulaciones locales para los sistemas fotovoltaicos enchufables.)



00

Normal

20 min Today's Time

5.01 kWh

5 kg

< E0

Live Data 💿

411

0.13 kWh

Benefits Overview

CO2 Reduction



Monitor y Control

En esta página, el usuario puede visualizar:

- Datos en Directo: Los datos en tiempo real del dispositivo en la ronda actual, incluyendo la energía, energía, tiempo de funcionamiento, estado de trabajo y el estado de la nube. Estado de trabajo

- Normal: El dispositivo funciona normalmente.
- Alarma: El dispositivo tiene alarmas y necesita comprobarlo. Estado de la nube

En línea: el dispositivo está conectando el servicio en la nube a través de Internet

Fuera de línea: El dispositivo no está conectando el servicio en la nube a través de Internet, tal vez el

dispositivo no está conectado el Wi-Fi o el enrutador está caído.

Resumen de beneficios: La energía de por vida producida por el dispositivo y la reducción equivalente de CO2. Presionando "icono de alarma" para comprobar la información de alarma si el estado del dispositivo es

alarma

Presionando "icono de configuración" para configurar el dispositivo. La página de configuración se muestra a continuación

Atenció: Para el modo de funcionamiento de conexión y supervisión, consulte el Manual de usuario de AP EasyPower.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

(N° 20240110)

Nosotros, ALTENERGY POWER SYSTEM INC.

De

Edificio 2, No. 522, Yatai Road, Distrito de Nanhu, Ciudad de Jiaxing, Zhejiang 314050, China declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto

Descripción del Producto: Microinversor conectado a la red Número de Modelo: EZ1-M, EZ1-S, EZ1-H, EZ1-SPE

a cui si riferisce questa dichiarazione, è conforme ai seguenti standard e/oaltri documenti normativi.

Safety	EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011
Health	EN IEC 62311:2020; EN 62232:2017
EMC	EN 55011:2016/A2:2021; EN 62920:2017/A1:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021; EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
Radio	EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

Por la presente declaramos que el producto mencionado anteriormente está en conformidad con todos los requisitos esenciales de la Directiva de Equipos de Radio 2014/53/ UE(RED).

Título: Director Dirección: Jiaxing, China Fecha: 2024/01/15

Rango de Frecuencias Wi-Fi: 2412MHz - 2472MHz Potencia Máxima Wi-Fi (EIRP): 19.86dBm Rango de Frecuencias Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz Potencia Máxima Bluetooth (EIRP): 18.18dBm

Importador: Altenergy Power System Europe B.V Dirección: Karspeldreef 8, 1101 CJ, Ámsterdam, Países Bajos Correo electrónico: info.emea@apsystems.com Fabricante: Altenergy Power System Inc. Dirección: Edificio 2, N.º 522, Calle Yatai, Distrito Nanhu, Ciudad de Jiaxing, Zhejiang 314050, China

Läs detta först

Denna manual innehåller viktiga anvisningar för användning under installationen och underhållet av mikroinverters.

Produktetiketter

Följande symboler finns på produktetiketten och beskrivs här:

VARNING: Het yta
 FARA: Se säkerhetsinstruktioner
 FARA: Risk för elektrisk stöt
 Se manualen

Säkerhets- och rådgivningssymboler

För att minska risken för elektrisk stöt och för att säkerställa en säker installation och drift av Serie Microinverters System, förekommer följande säkerhetssymboler genom hela detta dokument för att indikera farliga förhållanden och viktiga säkerhetsinstruktioner.

- 🛕 🛛 FARA:Detta indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig skada.
- A VARNING:Detta indikerar en situation d\u00e4r bristande efterlevnad av instruktioner kan utg\u00f6ra en s\u00e4kerhetsrisk eller orsaka utrustningsfel. Anv\u00e4nd extrem f\u00f6rsiktighet och f\u00f6lj instruktionerna noggrant.
- VARNING:Detta indikerar en situation där bristande efterlevnad av instruktioner kan leda till brännskador.

Säkerhetsinstruktioner

Allmän säkerhet

FARA: Risk för elektrisk stöt. Risk för brand.

 Endast använd elektriska systemkomponenter godkända för fuktiga miljöer.
 Endast kompetent personal bör installera, felsöka eller ersätta mikroinvertrar eller kablar och tillbehör.
 Se till att all växelströms- och likströmskablar är korrekta och att inga av växelströms- eller likströmskablarna är klämda, kortslutna eller skadade. Se till att alla växelströmsanslutningsboxar är ordentligt stängda.

A FARA: Risk för elektrisk stöt.

Använd inte utrustningen på ett sätt som inte specificeras av tillverkaren. Att göra så kan leda till dödsfall eller skada på personer eller utrustning.
 Var medveten om att installation av denna utrustning innebär risk för elektrisk stöt.
 Avenergisera alltid den växelströmskrets innan du utför service. Koppla aldrig bort likströms- eller växelströmskontakterna under belastning.

A VARNING:

Innan du installerar eller använder mikroinvertern, läs alla instruktioner och varningstexter i teknisk beskrivning, på utrustningen och på solcellsanläggningen.
 Anslut inte mikroinvertrarna till elnätet eller aktivera växelströmskretsen förrän du har slutfört alla installationsförfaranden och fått godkännande från elnätsoperatören.
 När solcellspanelen är exponerad för ljus, levereras likströmsspänning till kraftomvandlingsutrustningen (PCE).

ANTECKNINGAR:

1.För att säkerställa optimal tillförlitlighet och uppfylla garantikraven, installera utrustningen enligt anvisningarna i denna manual.
 2.AC- och DC-kontakterna på kablarna är endast avsedda som brytare när de används med en mikroinverter.
 3.Skydd mot åska och resulterande spänningspikar måste vara i enlighet med lokala elektriska koder och standarder.
 4.Utför alla elektriska installationer i enlighet med alla tillämpliga lokala elektriska koder och standarder.

Mikroinverter säkerhet

VARNING: Risk för hudbrännskada.

Chassit på mikroinvertern är värmesänkan.

\Lambda FARA: Risk för elektrisk stöt. Risk för brand.

1.Endast kompetent personal får ansluta mikroinvertern till elnätet.
 2.Försök inte att reparera mikroinvertern; den innehåller inga delar som kan repareras av användaren.

VARNING: Risk för utrustningsskador.

1.Installera mikroinvertern under PV-modulen för att undvika direkt exponering för regn, UV och andra skadliga väderhändelser. Installera alltid mikroinverterns fäste med sidan uppåt. Montera inte mikroinvertern upp och ner. Exponera inte AC- eller DC-kontakterna (på kabeln, PV-modulen eller mikroinvertern) för regn eller kondens innan kontakterna är anslutna.

2.Den maximala öppna kretsspänningen för PV-modulen får inte överstiga den specificerade maximala ingångslikspänningen för mikroinvertern.

VARNING: Risk för utrustningsskador.

1.Du måste matcha DC-driftspänningens omfång för PV-modulen med den tillåtna ingångsspänningsområdet för mikroinvertern. 2.Mikroinvertern är inte skyddad mot skador på grund av fukt som fastnat i kabelsystem. Anslut aldrig mikroinvertern till kablar som har lämnats oanslutna och utsatta för fuktiga förhållanden. Detta ogiltar garantin.

VARNING: Risk för utrustningsskador.

Mikroinvertern fungerar endast med en standard, kompatibel PV-modul med lämplig fyllnadsfaktor, spänning och strömstyrka. Ej stödda enheter inkluderar smarta PV-moduler, bränsleceller, vind- eller vattenturbiner, likströmsgeneratorer. Dessa enheter beter sig inte som standard PV-moduler, så drift och överensstämmelse kan inte garanteras. Dessa enheter kan också skada mikroinvertern genom att överskrida dess elektriska betyg, vilket gör systemet potentiellt osäkert.

ANTECKNINGAR:

Mikroinvertern har fältjusterbara spännings- och frekvensutlösningspunkter som kan behöva ställas in beroende på lokala krav. Endast en kompetent auktoriserad installatör med tillstånd och enligt kraven från lokala elektriska myndigheter bör göra justeringar.

EZ1-systeminstallation



Steg 1: Verifiera att elnätets spänning matchar mikroinvertens betyg

Kontrollera att elnätets spänning stämmer överens med mikroinverterns betyg.



Steg 2: Installera mikroinverterna på rätt plats

behövs en professionell elektriker eller installatör.

Mikroinvertern EZ1 kan installeras på balkongväggen eller fästas på räcket med hjälp av kabelbindningar. Välj en lämplig installationsmetod baserat på din faktiska situation för att säkerställa att EZ1 är säkert \geq installerad.

OBS:

1. Installera mikroinverterna på rätt plats för att undvika direkt exponering för regn, UV eller andra skadliga väderhändelser

2. Kund som använder fixeringsbultar eller buntband, vänligen förbered dem själv

Steg 3: Anslut APsystems mikroinverter till PV-modulerna



När du kopplar in DC-kablarna ska mikroinvertern omedelbart blinka grönt tio gånger. Detta kommer att ske så snart DC-kablarna är inkopplade och kommer att visa att mikroinvertern fungerar korrekt. Hela kontrollfunktionen kommer att starta och sluta inom 10 sekunder efter att enheten har kopplats in, så var noga med att observera dessa lampor när du ansluter DC-kablarna.

OBS

1. Varje PV-panel måste vara noggrant ansluten till samma kanal. Se till att inte dela positiva och negativa DC-kablar till två olika ingångskanaler: mikroinvertern kommer att skadas och garantin kommer inte att gälla.

2. Se till att varje DC-kabels längd är inom 3 meter.

Steg 4: Anslut APsystems mikroinverter till strömkabeln

Sätt in mikroinverterns AC-kontakt i strömkontakten. OBS: När du sätter in kontakten, se till att den är i sin begränsningsposition, annars kan det utgöra en personlig säkerhetsrisk. Efter att ha justerat begränsningspositionen, sätt in kontakten hela vägen och dra åt kontakten tråden på inverterns sida medsols tills det inte finns några glapp.	
Steg 5 : Sätt i strömkabeln i uttaget	

OBS: Om mikroinvertern är ansluten till nätet med en kontakt, följ vänligen de lokala reglerna om effektbegränsningen.



eller

Installera appen

Gå till App Store

- Sök efter "AP EasyPower
- adda ner och installera
- OBS: iOS: 10.0 och senare



Gå till Google Play Store Sök efter "AP EasyPower" adda ner och installera OBS: Android: 7.0 och senare



Var vänlig skanna denna QR-kod för att få tillgång till våra appar.

Anslut EZ1

VAP EasyPower erbjuder två lägen "Direktanslutningsläge" och "Fjärrläge" för att övervaka enheten. Direktanslutningsläge: Appen ansluter till enhetens Bluetooth, så att användare kan förverkliga lokal övervakning och kontroll av enheten. Fjärrläge: Logga in på kontot, användare kan förverkliga fjärrövervakning och kontroll av enheten.

OBS:

J. avsaknad av Wi-Fi kan användare övervaka och kontrollera enheten i direktanslutningsläge.
 2.Du kan koppla upp till 4 enheter till ditt konto, upprepa bara kopplingsenhetsoperationerna tills du har kopplat alla dina enheter. (Vänligen respektera de lokala föreskrifterna för plug-in solsystem.)





Övervaka&Kontrollera

På denna sida kan användaren visualisera:

- Livedata: Enhetsens realtidsdata i nuvarande omgång, inklusive effekt, energi, körtid, arbetsstatus och molnstatus.
- Arbetsstatus
- Normal: Enheten fungerar normalt.
- Larm: Enheten har larm och du behöver kontrollera det.
- MoInstatus Online: Enheten ansluter till molntjänsten via internet.
- Offline: Enheten ansluter inte till molntjänsten via internet, kanske är enheten inte ansluten till Wi-Fi eller routern är nere.

- Fördelar Översikt: Livstidsenergi producerad av enheten och motsvarande CO2-reduktion. Genom att trycka på "larmikon" kan du kontrollera larminformationen om enhetens status är alarm. Genom att trycka på "inställningsikon" kan du ställa in enheten. Inställningssidan visas nedan.

OBS: För anslutnings- och övervakningsdriftsläge, vänligen se AP EasyPower användarmanual.



EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

(No. 20240110)

Vi, ALTENERGY POWER SYSTEM INC.

Αv

Byggnad 2, Nr 522, Yatai Road, Nanhu-distriktet, Jiaxing-staden, Zhejiang 314050, Kina förklarar under vårt eget ansvar att produkten

Produktbeskrivning: Nätansluten Mikroinverterare Modellnummer: EZ1-M, EZ1-S, EZ1-H, EZ1-SPE

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen en/ofandere normatieve documenten.

Safety	EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011
Health	EN IEC 62311:2020; EN 62232:2017
EMC	EN 55011:2016/A2:2021; EN 62920:2017/A1:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021; EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
Radio	EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

som denna förklaring avser, är i överensstämmelse med följande standarder och/eller andra normativa dokument. Vi förklarar härmed att den ovan nämnda produkten överensstämmer med alla väsentliga krav i Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED).

Titel: Direktör Adress: Jiaxing, Kina Datum: 2024/01/15

Wi-Fi Frekvensområde[,] 2412MHz - 2472MHz Wi-Fi Maximal Effekt (EIRP): 19.86dBm Bluetooth Frekvensområde: 2402MHz - 2480MHz Bluetooth Maximal Effekt (EIRP): 18.18dBm

Importör: Altenergy Power System Europe B.V Adress: Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, Nederländerna E-post: info.emea@apsystems.com Tillverkare: Altenergy Power System Inc.

Adress: Byggnad 2, nr. 522, Yatai Road, Nanhu-distriktet, Jiaxing City, Zhejiang 314050, Kina 24 SE

EU Declaration of Conformity and Instructions.



Please scan this QR code to have access to our APPs.





APsystems · Karspeldreef 8, 1101 CJ Amsterdam, The Netherlands · 22 Avenue Lionel Terray, 69330 Jonage, France



diy_emea.support@apsystems.com



emea.APsystems.com



PAP 22 Raccolta Carta